INSPÍRATE CON ACTIVINSPIRE



Éste es un libro que pretende ser una guía de referencia para ayudar a los profesores a sacar el máximo partido a esta herramienta en las aulas.

Emilio Cortizas Naveiras





INSPÍRATE CON ACTIVINSPIRE

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons. 3.0 España.

Reconocimiento | No comercial | Compartir



Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.



1ª Edición 05/05/2010

2ª Edición Revisión 27/05/2010 12/10/2010

Contactar:

manualactivinspire@gmail.com

Blog:

http://activinspire.blogspot.com

Twitter:

http://twitter.com/ManualActiv

Gracias a Beatriz Rodríguez García por su aportación fotográfica.

INSPÍRATE CON ACTIVINSPIRE

TABLA DE CONTENIDOS

	Introducción	11
	¿A quién va dirigido este libro?	12
	¿Cómo utilizar el libro?	12
Capítulo 1	Instalación	13
	Versiones	14
	Compatibilidad	15
	Requisitos mínimos del sistema	15
	Instalando	15
Capítulo 2	ActivBoard y ActivPen	19
	La ActivBoard	20
	El ActivPen	21
	El ActivPen y la pizarra	22
	El ActivArena	23
	Calibrar la pizarra	24
Capítulo 3	Conceptos básicos	25
	El escritorio digital	26
	El rotafolios	27
	La ventana de ActivInspire	27
	Dos usuarios simultáneos	28
Capítulo 4	Barra de herramientas	29
	Botones	30
	Más utilizados	31
	Personalizar	31
Capítulo 5	Los Exploradores	33
	Explorador de páginas	34
	Explorador de recursos	35
	Explorador de objetos	35
	Explorador de notas	36
	Explorador de propiedades	37
	Explorador de acciones	37
	Explorador de votaciones	38
Capítulo 6	Administrar el rotafolios	39
	Nuevo	40
	Abrir	40
	Documento	41
	Guardar	41

	Ver	42
	Páginas	43
	Imprimir	47
	Publicar	48
Capítulo 7	Perfiles	49
	Categorías	50
	Crear un perfil	53
	Cambiar un perfil	53
Capítulo 8	Capas	54
	Cambiar objetos de capas	55
	Apilar objetos	56
	Cambiar de orden los objetos	56
Capítulo 9	Escribir en el rotafolios	57
	Escribir con el lápiz	58
	Escribir con texto	58
	Formato	58
	Herramientas especiales	59
	Agregar resaltes	60
	Cambiar ancho del lápiz	60
	Cambiar color	61
	Corregir ortografía	61
	Modificadores de lápiz	62
Capítulo 10	Objetos	63
	Seleccionar	64
	Manipular	65
	Copiar, cortar y pegar	68
	Borrar y eliminar	68
	Reconocimiento de figuras	69
Capítulo 11	Los recursos	70
	Importar y exportar paquetes de recursos	72
	Agregar recursos	72
	Añadir un recurso a la biblioteca	73
	Fondos	73
	Cuadrículas	75
Capítulo 12	Propiedades	78
	Categorías	79
	Cambiar propiedades de objetos	88
	Modificar valores	88
Capítulo 13	Acciones	89

	Categorías	90
	Agregar	90
	Acciones de comando	91
	Acciones de página	91
	Acciones de objeto	91
	Acciones de votación	92
	Acciones de documento/medio	92
	Arrastrar y colocar	92
	Eliminar una acción	93
	Listado de acciones	93
Capítulo 14	Contenedores y restricciones	104
	Propiedades del contenedor	105
	Reglas de contenedor	105
	Crear un contenedor	106
	Agregar sonido de incentivo	107
	Restricciones	107
	Propiedades de las restricciones	107
	Crear restricciones	108
Capítulo 15	Herramientas	109
	Conector	110
	Cubrir/descubrir	110
	Foco	110
	Reloj	111
	Teclado en pantalla	112
	Teletipo	112
	Tinta mágica	113
Capítulo 16	Herramientas matemáticas	114
	Calculadora	115
	Compás	115
	Cubilete	116
	Origen XY	116
	Regla	117
	Transportador	117
Capítulo 17	Herramientas multimedia	119
	Cámara	120
	Grabadora de pantalla	120
	Grabadora de sonido	121
Capítulo 18	Herramientas de escritorio	122
	Anotar en el escritorio	123

	Barra de escritorio	124
Capítulo 19	Trabajar con archivos	125
-	Archivos de sonido	126
	Archivos de vídeo	126
	Archivos de imagen	127
	Agregar vínculo a un archivo	127
	Agregar vínculo a una Web	128
	Modificar un vínculo	129
	Eliminar un vínculo	129
	Importar y exportar archivos	129
Capítulo 20	Sistema de respuesta	131
	Registrar dispositivos	132
	Asignar alumnos	133
	Asistente para preguntas	135
	ExpressPoll	136
Practica 1		137
	Personalizar la barra de herramientas	
	Guardar rotafolios	
	Abrir rotafolios	
Practica 2		139
	Añadir y editar texto	
	Formato	
	Herramienta texto	
	Herramienta resaltador	
	Herramienta teclado en pantalla	
Practica 3		142
	Inserción de recursos	
Practica 4		144
	Manipular objetos	
	Modificar el tamaño	
	Mover	
	Agrupar	
	Copiar\Duplicar	
	Transformar	
Practica 5		146
	Eliminar anotaciones	
	Eliminar objetos	

	Herramienta Deshacer	
	Herramienta Borrador	
	Papelera	
	Elimina	
Practica 6		148
	Insertar páginas	
	Copiar objetos a páginas	
	Cuadrículas	
Practica 7		150
	Agregar figuras	
	Agregar notas	
Practica 8		153
	Insertar archivo de vídeo	
	Insertar archivo flash	
	Insertar imagen de archivo	
Practica 9		156
	Acciones	
	Restricciones	
Practica 10		159
	Herramienta Cámara	
	Herramienta Grabadora de pantalla	
	Enlaces Web	
	Insertar imagen de Internet	
Practica 11		162
	Cuadrícula	
	Herramienta Compás	
	Herramienta Regla	
Practica 12	_	166
	Color de fondo	
	lmagen de fondo	
Practica 13		169
	Conectores	
Practica 14		172
	Grabar un sonido	-
	Añadir un sonido a un objeto	
Practica 15		174
	Grabar pantalla	
	Capturar fotograma	

Técnica 1	Arrastrar y copiar	177
Técnica 2	Duplicar texto	179
Técnica 3	Arrastrar y soltar	181
Técnica 4	Cofre del tesoro	. 183
Técnica 5	Lupa mágica	185
Técnica 6	Pared mágica	. 187
Técnica 7	Mostrar y ocultar	. 190
Técnica 8	Añadir etiquetas	. 192
Técnica 9	Transparencia	. 194
Técnica 10	Incrementar	196
Técnica 11	Puzle circular	198
Técnica 12	Puzle horizontal	. 201
Técnica 13	Agrupar y tirar	. 203
Técnica 14	Revelar	. 205
Técnica 15	Visor de imágenes	. 209
Fichas		.213
	Barra de menús	.214
	Barra de herramientas principal	.219
	Explorador	. 220
	Formato texto	. 221
	Marquesina	. 222
Anexo I	Comparativa entre la versión Professional y Personal	. 223
Anexo II	Opciones de la barra de menús	
Anexo III	Método abreviado del teclado	
Anexo IV	Menú de interactividad para estudiantes	
ALIGAU IV	TVICTIO OC ITIOCI OCUVIOCO POI O COGO INICIO	00
Bibliografía y V	Vebgrafía	. 241

Introducción

Hoy en día en las aulas ya no tiene que utilizar modalidades de interacción poco prácticas, sólo con coger un lápiz y empezar a dibujar, escribir, añadir, mover y ocultar figuras, imágenes y muchas más cosas que conocerá en este libro podrá crear un aula más activa.

Todo esto lo puede conseguir con los diferentes productos de Promethean, líder global en soluciones educativas para el aprendizaje interactivo que cuenta con más de 500.000 usuarios registrados.

Este libro ha sido creado para ayudarle a conocer el software ActivInspire.

Activinspire es un paquete de software fácil de utilizar y diseñado para su uso en múltiples sistemas operativos junto a la pizarra Activboard o cualquier pizarra interactiva de otros fabricantes, o incluso solamente con un ordenador. Totalmente integrado con todas las soluciones educativas de Promethean. Activinspire ha sido creado para su utilización en aulas de todo el mundo de educación primaria y secundaria.

Le ofrece herramientas totalmente integradas y funcionales como transportadores, reglas, lápiz y reconocimiento de figuras que convierten la interacción en pantalla en un ejemplo muy cercano a la realidad.

Activinspire permite acceder de manera inmediata a 10.000 recursos, imágenes y fondos, además de ofrecer la posibilidad de elegir interfaces adecuadas para el rango de edad de los alumnos: interfaces sofisticadas para la escuela secundaria e interfaces atrayentes y con colores vivos para la escuela primaria.

Podrá formar parte de la comunidad en línea de asistencia y planificación de clases más grande del mundo para usuarios de pizarras interactivas.

Con todo esto conseguirá mejorar el aprendizaje interactivo: entre el alumno y el profesor, entre los alumnos, y entre el alumno y el mundo entero.



Ejemplo de la ActivClassroom de Promethean.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO?

Este libro está pensado para los usuarios de versiones anteriores del software de **Promethean (ActivStudio)** que deseen pasarse a **ActivInspire** y para los nuevos usuarios de **ActivInspire Professional**.

¿CÓMO UTILIZAR EL LIBRO?

Puede utilizar el libro como una guía de aprendizaje, como un manual de repaso de conceptos y como una guía rápida de consulta.

- Como guía de aprendizaje: Cada capítulo recoge un tema o conjunto de temas amplio, ordenados de menor a mayor grado de conocimientos.
 - Cada capítulo está dividido en temas teóricos y cada uno de ellos le enseña la teoría para manejar **Activinspire**.
 - En el manual también encontrará una serie de prácticas que le ayudarán a entender los temas tratados a lo largo del manual además de algunas técnicas y trucos para mejorar las lecciones que mostrará a sus alumnos en el aula.
- Como manual de repaso: Para aquellas personas que conocen alguna de las versiones anteriores del software podrá repasar conceptos que se mantienen en esta versión.
- Somo guía de consulta rápida: Al final del manual encontrará una serie de fichas correspondientes a los elementos principales del programa. Además encontrará una tabla para poder mejorar el diseño de sus lecciones.



W VERSIONES

Promethean Planet pone dos versiones del software ActivInspire a su disposición:

- Professional: versión completa disponible para la compra por separado o con Activ-Board, ActivBoard+2, ActivPanel, ActivExpression, ActiVote y ActivView.
- Personal: versión disponible para la descarga gratuita en Promethean Planet; para todos los usuarios, incluidos los que no utilizan pizarras interactivas Promethean.

ActivInspire Personal ofrece menor variedad de herramientas y exploradores que ActivInspire Professional.

Puede elegir el aspecto que prefiera al iniciar por primera vez la aplicación entre ActivInspire Primary y ActivInspire Studio. ActivInspire personaliza las herramientas y el diseño de la pantalla según las elecciones que realice el usuario.



Imagen 1.1 ActivInspire Primary.



Imagen 1.2 ActivInspire Studio.



Vea el **Anexo I** para ver más detalles sobre las diferencias entre la versión Professional y la Personal.

Inspírate con ActivInspire

ActivInspire Primary está diseñado para los más pequeños con colores más vivos, iconos más grandes y una interfaz que les resulta más atractiva. ActivInspire Studio está diseñado para alumnos de mayor edad, ambas cuentan con las mismas funcionalidades.

W COMPATIBILIDAD

- Sompatibilidad con archivos creados con versiones anteriores.
- Sompatibilidad total con Adobe Flash para archivos .flv y objetos flash.
- Exportación de las pruebas a Microsoft Excel para el seguimiento rápido del progreso de aprendizaje.
- Importa archivos de Microsoft PowerPoint.

W REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

	Características
Sistemas operativos	Windows XP SP2/ Vista/7. Mac OSX 10.4.11 - 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard). Linux Ubuntu 8.04, 8.10, 9.04, 9.10; procesador Mandriva
PC	Pentium 4 - 1 Ghz (800 MHz para Vista), 512MB de R AM, resolución de 1024 x 768, 1,5 GB de espacio libre en disco.
Mac	Procesadores Intel (Universal Binary), 512 MB de RAM, resolución de 1024 x 768, 3 GB de espacio libre en disco.

WINSTALANDO

Puede instalar el programa utilizando el CD-ROM de Promethean o mediante el archivo descargado de la Web del fabricante como en este caso.

1. Haga doble clic sobre el archivo ActivInspire_ESP_Setup.exe.




Imagen 1.3 Verificando la instalación y extrayendo los archivos necesarios para la misma.

Aparece la pantalla de bienvenida.

Bienvenido a InstallShield Wizard de Activsoftware InstallShield(R) Wizard instalará Activsoftware en su equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente.

Imagen 1.4 Mensaje dándole la bienvenida y avisándole que comenzará la instalación.

Pulse Siguiente.

Aparece la pantalla para seleccionar el tipo de instalación.




Imagen 1.5 Los diferentes tipos de instalación.

- 3. Marque la instalación más adecuada a sus necesidades.
- 4. Pulse Siguiente.

La pantalla que aparece a continuación le informa de los componentes que se instalarán en su equipo.

Pulse Siguiente.

Aparece la pantalla del contrato de licencia.

- 6. Marque la opción Acepto los términos del acuerdo de licencia.
- Pulse Siguiente.

En la siguiente pantalla aparece la ubicación donde se instalará ActivInspire.



Imagen 1.6 Carpeta donde se guardaran los archivos del programa.

Puede elegir otra ubicación pulsando el botón Examinar...

Pulse Siguiente.

La pantalla que aparece a continuación le indica el lugar donde se instalarán los **Recursos** de ActivInspire. (No confundir con la anterior).



Imagen 1.7 Carpeta donde se guardaran los recursos (imágenes, sonidos).

Puede elegir otra ubicación pulsando el botón Examinar... (Recomiendo no cambiar).

- 9. Pulse Siguiente.
- 10. Pulse el botón Iniciar.

Comienza la instalación de los archivos, la instalación del Activdriver y los recursos. Cuando aparezca el mensaje:

InstallShield Wizard completo InstallShield Wizard ha instalado Activsoftware con éxito. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.

Imagen 1.8 Mensaje de aviso instalación completada.

11. Pulse Finalizar.

Siecutar el programa:



1. Haga un doble clic sobre el icono del programa en el escritorio.

O también:

2. En Inicio → Todos los programas → ActivSoftware → ActivInspire → ActivInspire
Cuando ejecute por primera vez el programa se mostrará la pantalla Contrato de licencia de
Promethean.

1. Debe introducir los datos en los cuadros de texto correspondientes a:

Nombre de usuario

Organización

Número de serie

El número de serie será necesario si va a utilizar la versión Professional. Este número le habrá sido proporcionado por Promethean.

- 2. Marque la casilla de verificación **Acepto las condiciones de esta licencia**.
- 3. Pulse Aceptar. (si va a utilizar la versión Personal deberá pulsar el botón Ejecutar Personal Edition).

La primera vez que ejecute el programa aparecerá una ventana para saber que interfaz debe generar el programa si la ActivStudio o la Primary. Elija una y pulse **Aceptar**.




Imagen 1.9 Ventana para introducir la información de licencia, contrato de licencia y tipo de versión a instalar.

Después debe cerrar el programa y volver abrirlo para que se produzcan los cambios.



Para la elaboración de este libro se utilizó el archivo descargado de la web y el programa fue instalado en Windows XP SP3 y en Windows Vista SP1.



Durante la instalación del software ActivInspire en Windows Vista puede que se produzca algún error.

El error que se obtuvo en un Windows Vista SP1, se produjo al comienzo de la instalación durante la comprobación y extracción. La solución fue ignorarlo y esperar que apareciese la pantalla de bienvenida.

En el foro de **Promethean Planet** puede encontrar más información si tiene problemas con la instalación.



W LA ACTIVBOARD

Este es el nombre que reciben las pizarras digitales interactivas de Promethean. La ActivBoard, es la pieza central de ActivClassroom. Tiene a su disposición diferentes tipos de pizarras con diversas características según sus necesidades.

Algunos modelos incluyen altavoces y amplificadores para añadir sonido estéreo en sus clases o pantalla panorámica.

El modo dos usuarios simultáneos está integrado en algunos modelos y puede añadirse en otros con una actualización.

Además cuentan con soportes de altura regulable y proyector. La superficie de las pizarras está diseñada para un uso duradero en las aulas.



Imagen 2.1 ActivBoard 300 Pro Range

Puede saber el estado en que se encuentra su ActivBoard fijándose en el botón de la parte superior izquierda.

Llama	Descripción
	Si la llama es de color blanco, su Activboard está funcionando correctamente
	Si la llama es roja la Activboard ha tenido problemas en el arranque. Desconecte la conexión USB del ordenador. Espere 30 segundos y luego vuelva a conectarla.
	Si la llama es de color púrpura, la Activboard se ha cerrado de forma incorrecta. Desconecte la pizarra del suministro eléctrico y vuelva a conectarla de nuevo.
	Si la llama es azul y parpadea, puede haber un problema con el bloque de energía que conecta la Activboard a la fuente de alimentación.
	Si la llama es azul sólido, la Activboard ha entrado en modo Bluetooth. La Activboard dejará el modo Bluetooth después de un minuto de inac- tividad.

WELACTIVPEN

El **ActivPen** puede realizar las mismas acciones que los ratones de un ordenador.



Imagen 2.2 ActivPen

Ratón	ActivPen
Clic con el botón izquierdo	Coloque la punta del ActivPen con firmeza y en la ActivBoard.
Clic con el botón secundario	Coloque la punta del ActivPen sobre la ActivBoard, a menos de un centímetro de la pizarra. Pulse el botón en el lado del ActivPen.
Hacer clic y arrastrar	Haga clic en el objeto que desee desplazar, mantenga la punta del ActivPen en la pizarra y mueva el ActivPen. El objeto se desplazará junto con el ActivPen.
Doble clic	Pulse rápidamente dos veces con la punta del ActivPen sobre la pizarra para realizar las mismas acciones que se pueden hacer con el doble clic del ratón.







Imagen 2.3 Clic con el botón izquierdo





Imagen 2.4 Clic con el botón secundario

Ratón ActivPen





Imagen 2.5 Hacer clic y arrastar





Imagen 2.6 Doble clic

U EL ACTIVPEN Y LA PIZARRA

Fíjese en las siguientes imágenes para ver cómo actúa el ActivPen dependiendo si se encuentra alejado o en contacto con la pizarra.



Imagen 2.7 Mientras el ActivPen se mantiene alejado de la superficie de la pizarra está inactivo es decir, el usuario puede apoyarse en él, no se activará ninguna acción no deseada.




Imagen 2.8 Cuando el ActivPen se acerca a la pizarra será detectado. El Activpen activará los menús como si fuese el ratón. La pizarra todavía se puede tocar al mismo tiempo por el usuario u otro participante, sin problemas.



Imagen 2.9 Tocar con el ActivPen en la pizarra equivale a un clic. Simplemente tocando la punta del ActivPen en cualquier enlace, opción de menú o el icono que desea activar. Trasladando el ActivPen mientras presiona sobre un objeto adecuado o barra de desplazamiento equivale a arrastrar.




Imagen 2.10 Al presionar el botón del lateral en el ActivPen instantáneamente activará las funciones de clic derecho del software exactamente de la misma manera que si hace clic en el botón derecho del ratón.

WELACTIVARENA



Imagen 2.11 ActivArena para la ActivClasroom

Con ActivArena, los alumnos y profesores pueden colaborar y contribuir a la clase juntos. Con dos personas y dos bolígrafos. Permite que dos estudiantes aprendan entre ellos o que los estudiantes y los profesores trabajen en conjunto,

ActivArena transforma la pizarra ActivBoard en un punto de encuentro improvisado o en un despacho para sesiones de tutoría individuales, siempre bajo el control del profesor, que puede activar o desactivar el bolígrafo inteligente del estudiante.

SOLUTION SERVICE OF CONTROL OF

Con la calibración se consigue alinear la punta del lápiz electrónico (**ActivPen**), con el cursor de la pantalla. Es posible que necesite volver a realizar la calibración si la pizarra o proyector se han movido por cualquier motivo.

Para calibrar la ActivBoard puede seguir uno de estos métodos:

Método 1:

En la ActivBoard:

 Coloque el ActivPen sobre la luz de calibración en la esquina superior izquierda de la ActivBoard durante unos segundos.



Imagen 2.12 Luz de calibración

2. Siga las instrucciones en pantalla.

Método 2:

En el ordenador:

- 1. Haga clic con el botón secundario en el icono de **ActivManager** , en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2. Seleccione Calibrar.

Una vez que se inicia el programa de calibración, siga las instrucciones de la pantalla. Debe colocar el ActivPen justo en el centro de la cruz para una calibración correcta.



Imagen 2.13 Mensaje inicial





Imagen 2.14 Mensaje que aparece en distintos lugares de la pizarra.





WEL ESCRITORIO DIGITAL

Al abrir ActivInspire, lo primero que va a ver es el escritorio digital.



Imagen 3.1 Escritorio digital

El escritorio digital tiene seis opciones en la parte izquierda y subcategorías para cada opción en la parte derecha.

Opción	Descripción
Rotafolios	Enlace para trabajar con los rotafolios.
Anotar sobre escritorio	Abre el rotafolios de escritorio.
ExpressPoll	Abre Expresspoll (preguntas rápidas).
Promethean Planet	Abre la página web de Promethean Planet.
Configurar	Enlace para perfiles, registro, actualización.
Formación y asistencia	Abre la página web de soporte de Promethean.

El escritorio digital permanecerá abierto hasta que lo cierre.

Si desactiva la opción **Mostrar ventana de escritorio digital al inicio**, el escritorio no se mostrará la próxima vez que ejecute ActivInspire.

Pulse el botón **Cerrar** para que se cierre el escritorio digital y pueda trabajar en el rotafolios.

WEL ROTAFOLIOS

Un rotafolios es el espacio donde se crean las lecciones.

Al iniciar ActivInspire, se abre un rotafolios en blanco, listo para introducir información en él.

- Substitution la company de la company de
- 9 Puede trabajar simultáneamente con cualquier cantidad de rotafolios.
- Se Cada rotafolios se abre dentro de su propia ficha en la ventana de ActivInspire.
- 9 Puede retroceder y avanzar entre rotafolios mediante las fichas de documento.
- Un rotafolios puede contener todas las páginas que se desee.
- Puede crear rotafolios de escritorio, en los que se realizan anotaciones sobre el escritorio activo o una imagen del escritorio.
- Substitution la contra la contra
- Puede convertir los rotafolios creados con versiones anteriores de Promethean (versión 2.0 y posteriores) al nuevo formato de archivo.

U LA VENTANA DE ACTIVINSPIRE




Imagen 3.2 Ventana de ActivInspire

- 1. Barra de herramientas principal
- Explorador
- 3. Barra de menús
- 4. Nombre del rotafolios

- Modo diseño.
- 6. Detalles sobre el tamaño.
- Página de rotafolios.
- 8. Papelera de rotafolios.



Cuando diseñe una lección deberá tener activado el **Modo diseño**.

Para mostrar a los alumnos hágalo en Modo diseño desactivado.



DOS USUARIOS SIMULTÁNEOS

ActivInspire permite que dos personas trabajen de forma interactiva en el mismo rotafolios. Esta forma de trabajo se denomina modo "Dos usuarios simultáneos", cada persona usa su propio ActivPen y barra de herramientas de ActivInspire para trabajar en la pizarra.

La función **Dos usuarios simultáneos** está disponible cuando el software detecta una ActivBoard compatible con este modo conectada al ordenador. Si éste no es el caso, la función **no estará disponible** en ActivInspire.

- Sólo el profesor puede activar el modo Dos usuarios simultáneos.
- Iniciar el modo Dos usuarios simultáneos activa el cuadro de herramientas duales, que contiene un subconjunto de herramientas disponibles en el cuadro de herramientas principal.
- Sólo el usuario de la barra de herramientas principal tiene acceso completo a todas las funciones de ActivInspire.
- La persona que utilice la barra de herramientas duales sólo puede trabajar en la página de rotafolios activa.
- La barra de herramientas duales permanece bajo el control de la persona que esté utilizando la barra de herramientas principal.
- Se puede revocar el acceso a la barra de herramientas duales desde la barra de herramientas principal en cualquier momento.

Para activar el modo **Dos usuarios simultáneos**, debe contar con el siguiente hardware y software:



Imagen 3.3 Barra de herramientas dos usuarios simultáneos

- Una ActivBoard v3 o una ActivBoard v2 actualizada (con firmware de ActivBoard v2.3 o posterior).
- Substitution Lápices ActivPen para el modo Dos usuarios simultáneos (Lápiz de profesor y Lápiz de alumno).
- La versión de ActivDriver compatible con el modo Dos usuarios simultáneos.
- ActivInspire.

Para activar el modo Dos usuarios simultáneos:

⑤ En el Menú principal, seleccione Herramientas → Dos usuarios simultáneos



Cuando el modo Dos usuarios simultáneos está activado:

- Sel Lápiz de alumno sólo puede utilizarse para:
 - o Cambiar la posición del cuadro de herramientas del alumno.
 - Seleccionar y usar herramientas del cuadro de herramientas del alumno en la página de rotafolios.
 - Interactuar con el contenido de la página de rotafolios.
- El Lápiz de profesor sigue controlando todas las funciones de ActivInspire, con la excepción de que no podrá utilizarse para interactuar con el cuadro de herramientas del alumno.
- El ratón del ordenador no puede interactuar con el material del rotafolios o el cuadro de herramientas del alumno, pero sigue controlando todos los otros aspectos de ActivInspire.



W BOTONES

La barra de herramientas principal contiene una selección de los botones de los comandos (herramientas) disponibles. Puede acceder a más herramientas en el menú Herramientas o desde la propia barra de herramientas haciendo clic en el comando Herramientas.

Aquí puede ver una pequeña descripción de los botones que aparecen por defecto en la barra de herramientas.

Icono	Nombre	Descripción
TO T	Menú principal	Abre el menú principal.
	Cambiar de perfil	Permite elegir el tipo de perfil.
n	Anotación en es- critorio.	Permite realizar anotaciones sobre el escritorio activo del ordenador.
September 1	Herramientas de escritorio	Minimiza ActivInspire e inicia las herramientas de escritorio.
	Página anterior	Muestra la página anterior del rotafolios.
	Página siguiente	Muestra la página siguiente del rotafolios.
•	Iniciar/Detener votación de rota- folios	Permite utilizar el sistema de respuesta para alumnos.
	ExpressPoll	Permite hacer una pregunta rápida a los estudiantes y mostrar los resultados de la votación al instante.
	Paleta de colores	Permite elegir el color para escribir o rellenar.
	Selector de ancho de lápiz	Permite modificar el ancho del lápiz y el resaltador.
b	Seleccionar	Seleccionar y manipular uno o más elementos en el rotafolios.
*	Herramientas	Abre el menú Herramientas
1	Lápiz	Dibujar o escribir anotaciones en la pizarra.
2	Resaltador	Enfatizar áreas del rotafolios con color translúcido.
	Borrador	Borrar o dividir definitivamente las anotaciones realizadas.

NSPÍRATE CON ACTIVINSPIRE

Icono	Nombre	Descripción
	Relleno	Colorear figuras y páginas. Cambiar el color al contorno de los objetos.
	Figura	Permite acceder al cuadro de herramientas de figuras.
	Conector	Dibujar conexiones entre objetos (por ejemplo, al crear mapas conceptuales).
S. P.	Insertar medios de archivo	Abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar archivos e insertarlos en el rotafolios.
T	Texto	Permite agregar o editar objetos de texto enriquecido en las páginas de los rotafolios.
<u> </u>	Borrar	Elimina elementos en la página activa.
S	Restablecer pági- na	Restablece la página activa a su estado cuando se guardó por última vez.
2	Deshacer	Deshacer la última acción.
\$	Rehacer	Rehacer la última acción.
©	Editar botones definidos por el usuario	Puede verse cuando la barra de herramientas principal no está plegada o contraída. Muestra la ficha "Botones definidos por el usuario"

MÁS UTILIZADOS

A medida que vaya trabajando con ActivInspire, se le irán añadiendo los iconos de las herramientas a la **barra de accesos**, de la **barra de herramientas**. ActivInspire colocará automáticamente en esta barra, las herramientas que más utilice, para facilitarle su acceso. Puede ver un ejemplo en la imagen 4.2.

Para poder ver u ocultar la barra de accesos deberá activar o desactivar la opción **Plegar** haciendo clic en **Opciones de cuadro de herramientas** de la barra de herramientas.

W PERSONALIZAR

- 9 Puede personalizar el comportamiento de la barra de herramientas y su ubicación.
 - 1. Haga clic en **Opciones de cuadro de herramientas** de la barra de herramientas y elija una de las siguientes opciones:
 - Parte izquierda acoplada: Coloca la barra de herramientas en la parte izquierda de la ventana de ActivInspire.

- Parte derecha acoplada: Coloca la barra de herramientas en la parte derecha de la ventana de ActivInspire.
- Parte superior acoplada: Coloca la barra de herramientas en la parte superior de la ventana de ActivInspire.
- Parte inferior acoplada: Coloca la barra de herramientas en la parte derecha de la inferior de ActivInspire.
- Flotante: Permite hacer clic en la barra de título en cualquier momento, y arrastrar y colocar el elemento en cualquier parte de la ventana de ActivInspire.
- Contraer: Cuando la barra de herramientas se encuentra en su estado normal (expandido), haga clic en esta opción para contraerlo y mostrar sólo los iconos del menú principal y de la navegación por páginas.
- Cuando la barra de herramientas está contraída, haga clic en esta opción para que vuelva a su estado expandido, en el que se muestran todas las herramientas.
- Plegar: Muestra u oculta la barra de accesos de la barra de herramientas.
- 9 Puede agregar y quitar herramientas de la barra de herramientas, para ello:
 - En el menú Archivo, seleccione Configuración. Aparece el cuadro de diálogo "Editar perfiles".
 - En el menú desplegable, seleccione el perfil que desee editar, o acepte el predefinido.
 - 3. Haga clic en la ficha Comandos.
 - 4. En el menú desplegable, seleccione las herramientas que desea agregar o quitar de la barra de herramientas principal.
- Marien tiene en la barra de herramientas los iconos para:
 - Contraer: Un conmutador para contraer el elemento y que ocupe menos espacio, o para expandirlo nuevamente.



Imagen 4.1 Barra de herramientas



Imagen 4.2 Barra de herramientas con barra de acceso.



Inspírate con ActivInspire

Un **rotafolios** puede tener muchas páginas y elementos, cada uno de éstos con varias características y propiedades.

ActivInspire simplifica el trabajo al proporcionar un explorador para cada sección principal.

Los exploradores le permitirán ver:


- Qué se ha incluido en el rotafolios.
- Qué se podría agregar o personalizar.
- Sómo lograrlo.

Cada explorador:

- Sestá estructurado para ofrecer información clara y detallada sobre la sección que explore.
- Posee su propio **menú emergente** o un conjunto de iconos que facilitan el trabajo con el rotafolios.

Puede modificar el ancho del explorador y ajustarlo a sus necesidades.

Existen siete exploradores en ActivInspire:



SEXPLORADOR DE PÁGINAS



Con el Explorador de páginas puede:

- Ver todo el rotafolios como miniaturas de páginas.
- Navegar por páginas de rotafolios.
- Onfigurar los fondos y las cuadrículas de las páginas.
- Organizar las páginas del rotafolios mediante reorganización con arrastrar y colocar, además de los comandos Cortar, Copiar, Eliminar y Duplicar.

WEXPLORADOR DE RECURSOS



Este explorador le ayuda a ver, examinar y usar rápidamente los recursos proporcionados con ActivInspire para enriquecer sus rotafolios. La biblioteca de recursos contiene una inmensa variedad de juegos y actividades, anotaciones, evaluaciones, fondos, mapas conceptuales, imágenes, figuras, sonidos y muchos otros elementos.

Puede ampliar la biblioteca fácilmente con sus propios recursos, o los de otras personas, también puede agregar recursos de paquetes del sitio Web **Promethean Planet**.

Use el **Explorador de recursos** para:

- Acceder a todos los recursos de una carpeta y verlos rápidamente, por ejemplo Mis recursos, Recursos compartidos u otras ubicaciones en disco o en la red.
- Mostrar miniaturas y nombres de archivo de recursos seleccionados en el explorador.
- Arrastrar recursos del explorador, como plantillas de página, páginas de actividades y páginas de preguntas y colocarlos en el rotafolios.
- Arrastrar sus propias creaciones de una página de rotafolios y colocarlas en una carpeta de la biblioteca de recursos.
- Cambiar la transparencia de un recurso en el rotafolios.
- Usar el Sello para crear rápidamente varias copias de un recurso en el rotafolios.

El panel en la parte superior del explorador muestra las carpetas. Su menú emergente le permitirá importar y exportar paquetes de recursos.

El panel de la parte inferior muestra miniaturas de los recursos que contiene esa carpeta y sus nombres de archivo.

También contiene dos útiles herramientas para copiar y cambiar recursos:

Icono	Nombre	Descripción
	Activar/desactivar transparencia.	Hace transparente el color de fondo de un recurso de imagen en el momento en que se arrastra a una página.
<u>Y</u>	Sello.	Inserta rápidamente varias copias de un recurso en el rotafolios.

EXPLORADOR DE OBJETOS



En ActivInspire, todo lo que se agregue a un rotafolios es un objeto de uno u otro tipo. Por ejemplo, si escribe algo con el **Lápiz**, dibuja una figura, agrega una imagen o un vínculo a un archivo de sonido, cada uno de ellos es un objeto. Puede agregar muchos diferentes tipos de objetos a un rotafolios. El **Explorador de objetos** le ayuda a llevar un seguimiento de la cantidad y los tipos de objetos que contiene el rotafolios, y a encontrar los objetos en un rotafolios creado por otra persona.

El **Explorador de objetos** muestra detalles de los objetos en la página activa. Aunque una página normal es plana, la página de **un rotafolios** tiene realmente **cuatro capas**. Estas capas son como hojas transparentes que sólo contienen determinados tipos de objetos, a menos que mueva objetos de una capa a otra. Dentro de una capa, puede colocar varios objetos.

De forma predeterminada los objetos se colocan:

Capa	Contiene	
Superior	Anotaciones: todo lo que se dibuje con el Lápiz 🌙, el Resaltador 👤 , la Tinta mágica 💋 o Modificador de lápiz. 🕒	
Central	lmágenes, figuras y objetos de texto.	
Inferior	Todo lo que dibuje con el Conector , pero también puede arrastrar y colocar otros objetos en esta capa.	
Fondo	Fondos, cuadrículas y color de página.	

Al seleccionar los objetos que aparecen en el **Explorador de objetos**, podrá arrastrarlos y colocarlos entre las tres primeras capas en el explorador, pero no en la capa de fondo. Esto alterará su distribución en capas en la página de rotafolios. Las capas están completamente separadas la una de la otra. Podría sustituir el fondo sin que afecte a las imágenes o anotaciones. O puede anotar sobre las fotografías y fondo sin que afecte a otras capas.

Utilice el Explorador de objetos para ver:

- Se El orden de visualización de los objetos.
- Qué objetos se encuentran en las capas superior, central e inferior de una página.
- Qué objetos están agrupados. Esto permite trabajar sobre todos ellos a la vez.
- Si una página contiene objetos ocultos.
- Si una página contiene objetos bloqueados que no se pueden mover.

Utilice el Explorador de objetos para:

- Arrastrar y colocar objetos de una capa a otra.
- Agrupar, apilar y cambiar orden de objetos.
- Mostrar u ocultar objetos.
- Bloquear o desbloquear objetos; por ejemplo, si crea una actividad para los estudiantes en la que ciertos objetos se pueden arrastrar y colocar, mientras que otros deben permanecer en su posición.



Puede saber más sobre las capas en el capítulo 8.

SEXPLORADOR DE NOTAS



Este explorador le permitirá crear, ver y editar notas sobre el rotafolios. Puede usar estas notas de la manera que desee.

Utilice el Explorador de notas para:

Agregar sus propias notas y comentarios a un rotafolios: lo harán más fácil de compartir y reutilizar.

Si utiliza un rotafolios creado por otra persona:

- Vea las notas y los comentarios de otros profesores sobre sus rotafolios, y agregue sus propias notas donde sean relevantes.
- Vea las notas de los editores sobre cómo usar mejor sus rotafolios, y agregue sus propias notas si son relevantes.

WEXPLORADOR DE PROPIEDADES



Este explorador le ayudará a ver todas las propiedades de un objeto. Es una herramienta eficaz para agregar rápidamente interactividad a las lecciones.

Utilice el Explorador de propiedades para:

- Mostrar todas las propiedades de un objeto. Deslice la barra de desplazamiento vertical del explorador hacia arriba y hacia abajo para ver toda la gama de propiedades disponibles.
- Ver y manipular la posición y el aspecto de un objeto mediante el cambio de su configuración. También, puede seguir controlando la posición de un objeto mediante su arrastre y colocación, y editarlo para cambiar su color.
- Magregar funciones interactivas a los rotafolios y controlar cómo se usan.
- Agregar a los objetos etiquetas siempre visibles, o agregar diversión interactiva con una etiqueta que sólo aparezca cuando el cursor del ratón se desplace sobre el objeto.
- Ontrolar el comportamiento de un objeto mediante la definición de reglas, llamadas restricciones, que restringen su movimiento. Es una función muy útil si lo que desea, es crear su propio juego en pantalla.
- Todas las propiedades están divididas en categorías, por lo que puede seleccionar propiedades por tipo.



Puede saber más sobre las Propiedades en el capítulo 12.

WEXPLORADOR DE ACCIONES



Este explorador le ayudará a asociar rápidamente una acción a un objeto. Esto significa que, cuando usted u otra persona seleccionen el objeto, se producirá la acción que se haya asociado al objeto. Por ejemplo, se ejecutará un teletipo con un mensaje, o se reproducirá un sonido, o comenzará una votación de rotafolios. Todas las acciones están divididas en categorías, por lo que puede seleccionar acciones por tipo. Puede configurar cualquier cantidad de acciones en el rotafolios para hacer la lección todo lo variada e interactiva que necesite.

Utilice el Explorador de acciones para:

- Aplicar una acción de comando a un objeto (por ejemplo, el Cubilete para que rueden cinco dados cuando alguien seleccione el objeto en la pizarra.
- Aplicar una acción de página a un objeto (por ejemplo, ir a la página siguiente).
- Aplicar una acción de objeto a un objeto (por ejemplo, cambiar el tamaño, la posición o translucidez de un objeto).

- Aplicar una acción de documento o medio a un objeto (por ejemplo, insertar un vínculo en un archivo o sitio Web).
- Aplicar una acción de votación a un objeto (por ejemplo, Iniciar/detener una votación de rotafolios).
- Quitar una acción que ya no se necesita.
- Obtener una vista previa de una acción para comprobar que hace exactamente lo que se desea.



Puede saber más sobre las Acciones en el capítulo 13.

EXPLORADOR DE VOTACIONES



Este explorador le permite administrar todos los aspectos del registro de los dispositivos ActivSlate, ActivOte y ActivExpression, para llevar a cabo sesiones de votación que podrá grabar, almacenar y explorar los resultados de dichas sesiones.

Utilice el Explorador de votaciones para:

- Registrar los dispositivos ActivSlate, ActiVote y ActivExpression.
- Saignar estudiantes a dispositivos.
- Cambiar entre la votación anónima y la votación con nombre.
- Seleccionar los dispositivos ActiVote o ActivExpression para una sesión de votación.
- Stablecer, posponer o cambiar el tiempo dedicado a las respuestas.
- Iniciar y detener votaciones.
- Mostrar u ocultar el mensaje "Votar ahora".
- Examinar los resultados de las votaciones y exportarlos a hojas de cálculo de Microsoft Excel.








Imagen 5.2 ActiVote



Imagen 5.3 ActivExpression



Puede saber más sobre el registro de dispositivos en el capítulo 20.



MUEVO

Cuando abre ActivInspire la página en blanco que está viendo ya es un rotafolios. Podemos comenzar a trabajar en él para guardarlo más tarde.

Existen otras formas de crear un nuevo rotafolios.

Crear un rotafolios desde el escritorio digital:

Sen el escritorio digital, haga clic en Crear un rotafolios nuevo.



ActivInspire crea un rotafolios de nombre "Sín título"

Crear un rotafolios en cualquier momento:

- 1. Haga clic en el icono Menú principal 🔲 de la barra de herramientas principal.
- 2. En el menú Archivo seleccione:
 - Nuevo rotafolios

O también:

Nuevo y luego seleccione una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción	
Rotafolios de tamaño de pantalla	Crea un rotafolios que es del mismo tamaño que la resolución de la pantalla activa. Es la configuración predeterminada y es útil si no sabe el tamaño de su pantalla.	
Rotafolios 1024 x 768	Crea un rotafolios de la altura y anchura especificadas en píxeles.	
Rotafolios 1152 x 864		
Rotafolios 1280 x 1024		
Rotafolios de tamaño personalizado	Cree un tamaño de rotafolios propio mediante el cuadro 'Tamaño de página personalizado'. Esto resulta útil cuando se desea crear un rotafolios para una pizarra o pantalla superancha.	

MABRIR

Para abrir un rotafolios ya creado puede seguir alguno de los siguientes métodos:

Metodo 1:

Desde el sistema operativo:

- Haga doble clic sobre el archivo del rotafolios. 🎾 (archivos de extensión .flipchart)
- Haga doble clic sobre el icono del programa, en la ventana Escritorio digital haga clic en Abrir un rotafolios. En el cuadro de diálogo "Seleccionar un rotafolios" por defecto, aparece la carpeta "Mis rotafolios" elija el que desea abrir y pulse el botón Abrir.

Método 2:

Desde la aplicación:

- Haga clic en el menú Archivo. Elija el comando Abrir.
- Haga clic en el botón Menú principal de la barra de herramientas principal, colóquese sobre el menú Archivo, haga clic sobre el comando Abrir.

Al abrir un rotafolios, el **Explorador de páginas** muestra miniaturas de las páginas del rotafolios y el área de trabajo de la ventana de ActivInspire muestra la primera página del rotafolios.

DOCUMENTO

Cada vez que abre o crea un rotafolios, se abre una ficha **Documento** en la barra de documentos. Puede trabajar con un número ilimitado de rotafolios a la vez.

Para desplazarse de un rotafolios a otro, haga clic en la ficha **Documento** del rotafolios en el que desea trabajar. Éste se convierte en el rotafolios activo.




Imagen 6.1 Ficha documento con dos rotafolios

También podrá elegir entre uno u otro haciendo clic en la que se encuentra al final de las fichas.

El nombre del rotafolios aparece en negrita (Sin título) en su ficha Documento. Para cerrar el rotafolios, haga clic en 💌

Cuando modifique un rotafolios aparecerá un asterisco al lado del nombre para informarle.

W GUARDAR

Puede quardar un rotafolios que nunca antes haya quardado de la siguiente forma:

- Guardar un rotafolios con un nombre nuevo:
 - 1. En el menú Archivo, seleccione Guardar como...
 - 2. Escriba el nombre del rotafolios.
 - 3. Haga clic en Guardar. La ficha Documento muestra ahora el nombre nuevo.

Otra forma:

- En la barra de herramientas principal, Menú principal, Archivo seleccione Guardar como...
- 2. Escriba el nombre del rotafolios.
- 3. Haga clic en Guardar. La ficha Documento muestra ahora el nombre nuevo.

Si quiere guardar un rotafolios previamente guardado y lo ha modificado siga una de estas formas:

Guardar un rotafolios con su nombre activo:

1. En el menú Archivo, seleccione Guardar (CTRL+S)

Otra forma:

En la barra de herramientas principal, Menú principal → Archivo → Guardar.

Por defecto los rotafolios se guardan en la carpeta "Mis rotafolios".



Ver las páginas de una en una

Existen dos maneras de ver las páginas de una en una:

- Haga clic en los iconos **Página siguiente Y Página anterior**
- En el menú Vista, seleccione Página siguiente o Página anterior.

Si se encuentra en la última página del rotafolios, y hace clic en el icono Página siguiente 🔚 se insertará automáticamente una nueva página en el rotafolios.


Previsualizar varias páginas a la vez

Utilice el Explorador de páginas para visualizar las páginas del rotafolio. Puede hacer que se vean más páginas modificando el tamaño de las miniuaturas del Explorador de páginas.

Para previsualizar:

- Colóquese en el borde del Explorador de páginas y haga clic, arrástrelo o utilice el control deslizante que se encuentra en la parte inferior derecha del Explorador de páginas para cambiar el tamaño de las miniaturas.
- Mueva el control deslizante que se encuentra a la derecha del panel del Explorador de páginas hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el tamaño de las vistas previas A continuación, haga clic en la miniatura de la página que desee visualizar.





páginas del rotafolios.

Imagen 6.3 Control deslizante.

Aumentar y reducir el tamaño de las páginas

De forma predeterminada, ActivInspire ajusta el ancho y alto de las páginas del rotafolios a la ventana de ActivInspire. Este ajuste recibe el nombre de Ajuste perfecto. Esta configuración puede cambiarse fácilmente con el menú desplegable situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Para modificar el tamaño de las páginas:

Haga clic en el icono con forma de flecha hacia abajo y seleccione la configuración que mejor se adapte a sus necesidades.




Imagen 6.4 Menú para aumentar o reducir el tamaño de la página.

Si selecciona una configuración inferior a 100%, el tamaño de la página de rotafolios se reducirá proporcionalmente en la ventana de ActivInspire.

Cuando esto sucede, se abre un área alrededor de la página de rotafolios denominada el "Mundo". Es posible usar el Mundo como un registro temporal.

Coloque objetos de manera temporal fuera de la página del rotafolios, donde permanecerán para un uso posterior. Estos objetos pueden ocultarse al ajustar la página a la ventana de ActivInspire.

También puede ampliar el espacio de la ventana haciendo clic en **Pantalla completa** que se encuentra al lado del menú desplegable **Ajuste perfecto**.

Mary reducir

Es posible utilizar el **Zoom de página** para aumentar o reducir la visualización de los elementos del rotafolios.

- Ampliar
- 1. En el menú Vista, seleccione Zoom de página.
- 2. Haga clic en la página sin soltar el botón del ratón y espere un momento. El zoom se iniciará y no se detendrá hasta que no se suelte el botón del ratón o el ActivPen.
- Reducir
- 1. En el menú Vista, seleccione Zoom de página.
- 2. Haga clic con el botón secundario del ratón o del Activpen en la página.
- 3. Mantenga pulsado el botón secundario del ratón o del ActivPen.

Si desea que la escala de página vuelva a **Ajuste perfecto** deberá hacer doble clic en la página mientras la opción **Zoom de página** esté seleccionada.

Para dejar de utilizar el Zoom de página haga clic en otra herramienta.

Desplazarse por la página

Si aumenta un objeto de un rotafolios y la página es más grande que la ventana de ActivInspire, no le será posible ver la totalidad de la página del rotafolios. En este caso, tendrá que desplazarse por la página.

Existen dos maneras para hacerlo:

- Utilice las barras de desplazamiento que tiene alrededor de la página.
- Utilice la opción Zoom de página. Se mostrará en pantalla un icono en forma de mano al desplazar el cursor por la página. Si hace clic en la página y la arrastra, podrá desplazarse por ella. Este comportamiento también se aplica cuando se reduce la página.

DÁGINAS

Insertar páginas

- 1. En el **Explorador de páginas**, haga clic en la miniatura de la página antes o después de la cual desea insertar una página en blanco.
- En el menú Insertar, seleccione Página → Página en blanco después de actual, o Página en blanco antes de actual.

Otra forma:

- 1. En el Explorador de páginas, haga clic en la miniatura de la página antes o después de la cual desea insertar una página en blanco.
- 2. Haga clic en icono 🔳 seleccione Insertar página -> Página en blanco después de actual, o Página en blanco antes de actual.

Otra forma:

1. En el menú emergente del Explorador de páginas, seleccione Insertar página 🔿 Página en blanco después de actual, o Página en blanco antes de actual.

Restablecer la página

Es un modo rápido de deshacer todos los cambios realizados en la página activa desde la última vez que se guardó el rotafolios.

Para deshacer todos los cambios en una página:

1. En la barra de herramientas principal pulse en el comando Restablecer página. 🖸



Otra forma:

1. En el menú Editar pulse Restablecer página.

Borrar página

Para eliminar todo de la página activa:

1. En la barra de herramientas principal pulse el comando Borrar 🍑 y seleccione Borrar página.

Otra forma:

2. En el menú Editar pulse Borrar.

Puede usar Borrar para eliminar todas las anotaciones, o eliminar todos los objetos y dejar el resto en su lugar.

Eliminar página

- En el Explorador de páginas, haga clic en la miniatura que desea eliminar.
- 2. En el menú Editar seleccione Eliminar.

Otra forma:

- 1. En el **Explorador de páginas**, haga clic en la miniatura que desea eliminar.
- 2. Haga clic en icono la seleccione Eliminar.

Otra forma:

1. En el menú emergente del Explorador de páginas, seleccione Eliminar.

Otra forma:

- 1. En el Explorador de páginas, haga clic en la miniatura que desea eliminar.
- 2. En el teclado pulse la tecla Supr.

Mover páginas

- 1. En el **Explorador de páginas**, haga clic en la miniatura que desea mover.
- 2. Arrastre la miniatura en el Explorador de páginas hasta su nueva ubicación.

Duplicar páginas

- 1. En el **Explorador de páginas**, haga clic en la página que desea duplicar.
- 2. Haga clic en icono 🗐 seleccione **Duplicar**.

Seleccionar páginas

Para seleccionar un rango de páginas:

- 1. Haga clic en el Explorador de páginas.
- 2. Seleccione la primera página del rango.
- 3. Presione la tecla SHIFT/MAY en su teclado y manténgala mientras selecciona la última página del rango.

Ahora ya puede borrar, duplicar, mover o realizar el trabajo que necesite con la selección.

Para seleccionar un grupo de páginas no consecutivas.

- 1. Haga clic en el Explorador de páginas.
- 2. Presione la tecla CTRL en su teclado y manténgala mientras selecciona las páginas que desea.

Mover páginas a otros rotafolios.

- 1. Seleccione las páginas que desee.
- 2. Arrástrelas sobre la ficha del otro rotafolios.

Sectos de página

Hay 18 tipos de transiciones que puede utilizar para crear un efecto al pasar de una página a otra de sus rotafolios.



Imagen 6.5 Efectos de pase de páginas. Todos los efectos que puede añadir a sus páginas.

Para ver los efectos de pase de página predeterminados.

Haga clic en Archivo y elija la opción Configuración...

En el panel de la izquierda haga clic en seleccione Rotafolios.

Puede ver:

Efecto de vuelta de página predeterminado: Ninguno.

Duración de pase de página: 15 (1,5 segundos).

Generador de pase de página: (funciona según la configuración del sistema.)

Puede utilizar los efectos de dos maneras:

Páginas individuales.

- 1. Haga clic en el Explorador de propiedades.
- 2. Haga clic sobre la página no lo haga sobre ningún objeto.
- 3. En la propiedad Efectos de pase de página haga clic en el botón
- 4. Se abre la ventana "Elija un efecto de pase de página" seleccione la que desea.
- 5. Haga clic en el botón Finalizado.

Otra forma:

- Seleccione Vista.
- 2. Seleccione Efectos de vuelta de página.
- 3. Seleccione el efecto.
- 4. Haga clic en el botón Finalizado.

Para todas las páginas del rotafolios.

- 1. Haga clic en el menú Vista.
- Seleccione la opción Efectos de pase de página.
- 3. Se abre la ventana "Elija un efecto de pase de página" seleccione la que desea.
- 4. Haga clic en el botón Finalizado.



Para desactivar los efectos aplicados a páginas individuales, siga los pasos anteriores y seleccione **Ninguno** como efecto para cada página del rotafolios.

Los efectos a nivel de todas las páginas del rotafolios no anulan los efectos de páginas individuales.



Si coloca el puntero del ratón sobre las miniaturas de la ventana *"Elija un efecto de pase de página"* podrá ver una vista previa del efecto.

Los efectos de página no aparecen al navegar en el **Explorador de páginas** o al crear una página nueva.

WIMPRIMIR

Puede imprimir las páginas del rotafolios para distribuir entre los estudiantes o imprimir cualquier nota de página que haya agregado con el **Explorador de notas**.

- 1. En el menú **Archivo**, seleccione **Imprimir**, Se abre el cuadro de diálogo *"Impresión de rotafolios"*. Puede elegir entre diversas opciones de impresión.
 - En el apartado Impresora podrá configurar todos los aspectos de la impresora que tenga instalada.
 - En el apartado Diseño puede indicar cuantas páginas del rotafolios se imprimirán por hoja. Si desea que tengan un marco o que se imprima el número de la página del rotafolios.
 - En Rango de página de rotafolios puede configurar que páginas del rotafolios quiere imprimir y el número de copias.
 - Si desea imprimir las notas debe marcar la opción Induir notas de página y se activarán las otras tres opciones para imprimir notas.
 - Una vez configurada la impresión pulse el botón
 Imprimir
 - Si va a utilizar esta configuración para imprimir otros rotafolios puede pulsar el hotón Guardar configuración y salir
- 2. Elija las opciones que desee y haga clic en Imprimir.




Imagen 6.6 Ventana Impresión de rotafolios. Antes de imprimir utilice el botón Vista preliminar para ver como quedarán las páginas en papel.

Otra opción que tiene en el cuadro de diálogo "Impresión de rotafolios" sería Exportar a PDF.

Su rotafolios se convertirá a este formato de archivo para que usted pueda compartirlo con sus alumnos.

DUBLICAR

Si desea crear una versión protegida del rotafolios puede usar el **Publicador de rotafolios** con lo que conseguirá evitar ciertas funciones de edición y salida.

Podrá distribuir el rotafolios protegido de forma que los usuarios no puedan copiarlo, darle salida o utilizar la herramienta **Cámara**.

Para publicar un rotafolios:

- En el menú Archivo, seleccione Publicar... Se abre el cuadro de diálogo "Publicador de rotafolios...".
- 2. Introduzca la información de publicador apropiada. Es información para su propio uso y los usuarios no la verán.
- 3. Seleccione o anule la selección de restricciones como corresponda y, a continuación, elija una de estas opciones:
 - Maga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin guardar.
 - Waga clic en Guardar detalles para guardar los cambios sin publicar.
 - Maga clic en Publicar... para implementar las opciones elegidas y publicar el rotafolios en otra ubicación.



Imagen 6.7 Ventana Publicar rotafolios.

Desde la barra de herramientas principal

- 1. Haga clic en el icono Menú principal
- 2. Seleccione Publicar...
- 3. Siga los pasos los puntos 2 y 3 del apartado anterior.



Al iniciar ActivInspire, muestra elementos como las herramientas de acuerdo con un archivo de perfil. ActivInspire crea un perfil a partir del uso de las herramientas.

ActivInspire incluye cinco perfiles.

Perfil	Propósito
En la pizarra	Presenta una pantalla limpia, la barra de herramientas principal e incluye herramientas de presentación.
Autor	Presenta las herramientas para la creación rápida de lecciones. Se abre con el Explorador de páginas abierto y fijado, e incluye la paleta de colores extendida en el barra de herramientas principal, así como la barra de herramientas de acceso rápido.
Idiomas	Presenta una pantalla limpia, la barra de herramientas principal, herramientas teclado en pantalla, Reconocimiento de texto, Teletipo y Corrector ortográfico.
Matemáticas	Presenta una pantalla despejada, el barra de herramientas principal incluye herramientas de matemáticas adicionales, como Regla, Transportador y Origen XY.
Medios	Presenta una pantalla limpia, se oculta el Explorador , se oculta la barra de herramientas de acceso rápido y la barra de herramientas principal incluye herramientas de medios adicionales, como Grabadora de sonido , Grabadora de pantalla , Cámara e Insertar medios desde archivo .

En todos los perfiles la ventana de ActivInspire se configura como "Ajuste perfecto" y la papelera está visible.

W CATEGORÍAS

Existen cuatro categorías:

Categoría	Para	
Diseño	Elegir la posición, visibilidad y el comportamiento de los elementos como la barra de herramientas principal, menús y fichas de documento.	
Comandos	Personalizar la barra de herramientas principal y los tiradores de marquesina y cambiar el tamaño agregando o quitando elementos.	
Botones defi- nidos por el usuario	Crear sus propios métodos abreviados, para que, cuando pulse uno de sus propios botones, ActivInspire realice una de esas acciones: Inserte una combinación de teclas. Muestre el texto que haya asociado anteriormente a este botón. Abra un archivo o inicie un programa.	
Configuración	Personalizar la forma en que trabaja con el Sistema de respuesta para alumnos, las herramientas de matemáticas, los elementos multimedia, etc.	

Puede personalizar ActivInspire y guardar las preferencias en uno o más perfiles.

Cada categoría está representada por su propia ficha en el cuadro de diálogo "Editar perfiles" que podrá encontrar en el menú Editar, Perfiles...

Se En diseño podrá modificar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Tamaño de icono	Establezca el tamaño del icono apropiado para trabajar en el ordenador o en la pizarra.
Cuadro de herramientas principal	Coloque la barra de herramientas principal y controle su comportamiento.
Cuadro de herramientas duales	Coloque la barra de herramientas alumno y controle su comportamiento.
Exploradores	Personalizar la forma en que trabaja con el Sistema de res- puesta para alumnos , las herramientas matemáticas , los elementos multimedia y muchos otros.
Barra de menús	Coloque la barra de menús y controle su comportamiento.
Fichas de documento	Coloque las fichas de documento y controle su comportamiento.
Mostrar papelera de rotafolios	Muestre u oculte la papelera de rotafolios .
Mostrar pantalla completa	Muestre los rotafolios en modo de pantalla completa , o en el tamaño en que se crearon.

Se En comandos podrá agregar y quitar herramientas de la barra de herramientas:

- En la ficha "Comandos".
- o En el menú desplegable, seleccione las herramientas que agregar o quitar de la barra de herramientas principal, o de los tiradores de marquesina.
- o Para agregar una herramienta:
- 1. Seleccione la herramienta en el panel izquierdo y haga clic en **Agregar**. La herramienta aparece en el panel secundario.
- 2. Para cambiar su posición en el cuadro de herramientas, haga clic en Subir o Bajar.
 - o Para quitar una herramienta:
- 1. Seleccione la herramienta en el panel secundario y haga clic en Eliminar.

En Botones definidos por el usuario podrá agregar el icono de un programa:

En la ficha "Botones definidos por usuario" haga clic en Agregar.

Aparece el icono Botón definido por usuario.

- Seleccione Programa/Archivo en el menú.
- 1. En Programa/Archivo, introduzca la ruta del archivo que desea abrir.
- 2. En **Parámetros de línea de comandos**, introduzca la línea de comandos para iniciar la aplicación que abrirá el archivo de arriba. Puede agregar información sobre la herramienta.

Solution En configuración podrá modificar las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Herramienta Reloj	Personalizar el aspecto del Reloj .
Modo diseño	Controlar el comportamiento de los objetos mientras se en- cuentra seleccionado el modo diseño. Esta configuración anula las propiedades individuales de los objetos, que se configuran en los exploradores de propiedades y acciones.
Efectos	Especificar cómo desea que funcionen Foco y Cu-brir/descubrir .
Rotafolios	Especificar la configuración predeterminada de los rotafolios.
Objetos de rotafolios	Definir opciones para mejorar la calidad de los objetos y visualizarlos.
Idioma	Cambiar el idioma que utiliza ActivInspire.
Sistema de respuesta para alumnos	Personalizar el modo en que se trabaja con los dispositivos ActivExpression y ActiVote, y cómo mostrar las respuestas.
Multimedia	Personalizar la forma en que se trabaja con archivos de sonido, vídeo y Flash.
Configuración en línea	Introducir los detalles necesarios para acceder en línea a los recursos mediante ActivInspire.
Perfil y recursos	Especificar dónde se desea almacenar los perfiles, las carpetas Mi biblioteca de recursos y Biblioteca de recursos compartidos, así como los archivos de plantillas y de páginas de preguntas.
Grabaciones	Cambiar configuraciones de vídeo y sonido. Cambiar la configuración de esas opciones puede mejorar, especialmente, el rendimiento de la grabadora de pantalla.
Reconocimiento de figuras	Rellenar automáticamente las figuras que se crearon con la herramienta Reconocimiento de figuras .
Corrección ortográfica	Definir reglas para la corrección ortográfica.
Herramientas	Cambiar el aspecto del transportador , la regla y el compás . También existen opciones para cambiar la ubicación de la biblioteca de recursos y la velocidad de Cubilete y Zoom de página .
Entrada de usuario	Cambiar el funcionamiento de Teclado flotante y Reconoci -miento de escritura a mano.

W CREAR UN PERFIL

Para crear un perfil:

- 1. En el menú **Editar**, seleccione Perfiles. Se abrirá la ficha "Diseño" del cuadro de diálogo "Editar perfiles".
- 2. Haga clic en las opciones para seleccionarlas o modificarlas.
- 3. Haga clic en la ficha "Comandos" y personalice la barra de herramientas principal.
- 4. Haga clic en la ficha "Botones definidos por usuario" y defina botones propios.
- 5. Haga clic en la ficha "Configuración", seleccione una sección en el panel izquierdo y cambie la configuración.
- 6. Cuando esté creado el perfil, haga clic en **Guardar perfil como**. Se abrirá el cuadro de diálogo "Guardar perfil como".
- 7. Escriba un nombre para el nuevo perfil que ha creado y haga clic en **Guardar**.
- 8. El nuevo perfil pasará a ser el perfil activo.
- 9. Haga clic en Finalizado.

SOLUTION CAMBIAR UN PERFIL

Cambiar de perfil resulta útil cuando necesita cambiar de manera rápida entre diseños y configuraciones que haya guardado con anterioridad. Por ejemplo, puede que tenga un perfil que contenga todas las preferencias y las opciones de configuración para preparar sus rotafolios y otro que contenga sólo las herramientas de escritura para sus clases de lengua extranjera.

Existen dos formas de cambiar de perfil:

Método 1:

- 1. En la barra de herramientas, haga clic en **Cambiar de perfil**. Se abrirá un cuadro emergente con todos los perfiles disponibles.
- Haga clic en el perfil que desee utilizar. El cuadro se cerrará y el perfil se activará de inmediato.

Método 2:

- En el menú Editar, seleccione Perfiles... Se abrirá el cuadro de diálogo "Editar perfiles".
- 2. En la lista desplegable, seleccione el perfil deseado. El perfil se activará de inmediato.
- Haga clic en Finalizado.



Los objetos que coloque en el rotafolios se colocan en capas de forma predeterminada y es posible moverlos de una capa a otra.

Capa	Contiene	
Superior	De forma predeterminada, esta capa contiene todos los objetos de anotación creados con las herramientas Lápiz , Resaltador y Tinta mágica . Dichos objetos se muestran encima de todos los objetos de las capas inferiores.	
Central	De forma predeterminada, esta capa contiene imágenes, figuras y objetos de texto. Las anotaciones reconocidas se convierten de forma automática en objetos de texto y se colocan en la capa central. Estos objetos se muestran por debajo de cualquier objeto colocado en la capa superior pero por encima de cualquier objeto colocado en la capa inferior.	
Inferior	Inicialmente vacía, la capa inferior puede contener conectores 🗪 y cualquier objeto que se coloque físicamente en ella.	
Fondo	La capa de fondo consta de tres elementos: Color de página de fondo Imagen de fondo (opcional) Cuadrícula (opcional) Además, es posible colocar cualquier otro tipo de objeto en la capa de fondo. Una vez colocados, los objetos se bloquean en el fondo y aparecen por debajo de los objetos de todas las otras capas. Si la capa de fondo contiene una imagen de fondo, la manera en que la imagen rellena la página se determina con la propiedad Ajuste de fondo .	

Las capas están completamente separadas la una de la otra. Es decir, es posible sustituir el fondo sin que afecte a las imágenes o anotaciones de otras capas. También puede anotar sobre las fotografías y el fondo sin que afecte a otras capas.

Podrá ver en el **Explorador de objetos** todos los objetos y la capa en la que se encuentran al igual que la herramienta que los creó y su nombre.

CAMBIAR OBJETOS DE CAPA

Para cambiar de capa un objeto siga una de estas formas:

Método 1:

Haga clic con el botón secundario en el objeto.

Método 2:

de imagen.

En el **Explorador de objetos** haga clic sobre el objeto que desea mover y arrástrelo a la capa que desea.

Las anotaciones de **Tinta mágica** ocultan cualquier objeto (o parte de un objeto) de la capa superior que se tache con la Tinta mágica (incluidas anotaciones e imágenes), lo que permite ver el contenido de las capas inferiores.

MAPILAR OBJETOS



Imagen 8.1 Objetos colocados por orden

La posición de los objetos en la pila se asigna de acuerdo con el orden en que se agregan a la página. Cada objeto que añadimos se coloca encima del objeto precedente dentro de su propia capa.

El objeto que haya colocado más recientemente en la página se encontrará encima del grupo.

SOLUTION CAMBIAR DE ORDEN LOS OBJETOS

Es posible cambiar el orden de apilamiento enviando un objeto a otra ubicación dentro de la pila.

Para cambiar el orden de un objeto:

- 1. Seleccione el objeto.
- 2. En el menú contextual, seleccione **Enviar atrás** o **Traer adelante**. El objeto se colocará un nivel por encima o por debajo en el orden de apilamiento.
- Repita las veces necesarias.

Otra forma:

- 1. Seleccione el objeto.
- 2. En el menú **Editar**, seleccione **Reorganizar** → **Traer al frente** o **Enviar al fondo**. Esto colocará el objeto encima o debajo de la pila.




Imagen 8.2 Objetos cambiados de orden

También puede seleccionar varios objetos para enviar la selección a la parte superior o a la parte inferior. Cada objeto conservará su posición en el apilamiento en relación con los otros objetos.



SESCRIBIR CON EL LÁPIZ



Al ejecutar ActivInspire, el **Lápiz** se activa de forma predeterminada para que podamos empezar a escribir de inmediato.

Con el **Lápiz** activado:

- 1. Coloque el cursor donde desee comenzar.
- Pulse y arrastre el lápiz para dibujar una línea o una forma, o para escribir una palabra. Lo que dibuje o escriba aparecerá en el rotafolios con el color de lápiz actualmente seleccionado.




SECRIBIR CON TEXTO



La herramienta **Texto** en la barra de herramientas principal es una forma rápida de agregar texto desde el ordenador:

- 1. Haga clic en el icono **Texto**. Se abre la barra de herramientas de formato y el cursor se convierte en una pequeña barra con algunas letras.
- 2. Mueva el cursor a donde desee crear texto y haga clic.
 - Se abre un cuadro de texto con dos tiradores.



Éstos permiten mover el cuadro de texto.



3. Escriba el texto en el teclado del ordenador. El texto aparece en el cuadro de texto con la fuente, el color y el tamaño predeterminados.

Si necesita corregir un texto:

- 1. Con la herramienta **Texto** seleccionada, coloque el cursor donde desee modificar el texto y haga clic.
- Mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el cursor sobre las letras que desea modificar
- Cuando se resalten, comience a sustituir el texto seleccionado, o pulse la tecla Retroceso para eliminarlo.

Otra forma

 Con la herramienta Selección pulse sobre el texto, en la barra seleccione Editar texto


W FORMATO

Al seleccionar la herramienta **Texto** se abre la **barra de herramientas de formato**. Contiene herramientas estándar para el formato de texto y el icono **Teclado en pantalla**.



Si desea tener más información sobre las herramientas de formato de texto vea la ficha Formato texto.

Use la barra de herramientas de formato para cambiar las propiedades y alineación del texto. Por ejemplo, para cambiar el color, el tamaño, la fuente, el contorno del cuadro de texto y relleno del texto seleccionado.



Descripción de las herramientas:

1	Cambiar el tipo y tamaño de fuente del texto seleccionado	7	Aumentar o reducir el espaciado entre líneas
2	Aumentar o reducir el tamaño de fuente	8	Aumentar o reducir la sangría
3	Poner texto en negrita o cursiva, o subrayarlo	9	Dar formato de viñetas
4	Agregar superíndice y subíndice	10	Abrir el Teclado en pantalla
5	Alterar el color del texto (negro como predeterminado) y del fondo (transparente como predeterminado)	11	Seleccionar todo el texto en el cuadro de texto
6	Alinear a la izquierda, a la derecha, o centrar.	12	Insertar símbolos.

WHERRAMIENTAS ESPECIALES

ActivInspire le ofrece dos herramientas especiales para trabajar con texto:

Icono	Nombre	Descripción
3 ×	Teclado en panta- lla	Pulse las letras y los símbolos en el teclado en pantalla para formar palabras y oraciones.
3	Reconocimiento de escritura a mano	Escriba a mano en la pizarra y ActivInspire convertirá la escritura en texto tecleado.



Puede saber más sobre el Teclado en pantalla en el capítulo 15.

La herramienta **Reconocimiento de escritura a mano** le permite convertir las anotaciones a mano en texto y mostrar texto formateado en el rotafolios. ActivInspire permite utilizar esta opción en tiempo real mientras se escribe en la pizarra.

1. Seleccione Reconocimiento de escritura a mano



Escriba una palabra en la página. Espere a que se convierta en texto. hola

 Si la palabra no se ha convertido correctamente, haga clic en el icono Alternativas para ver más opciones. Haga clic en la opción correcta.



Otra opción

- 1. Escriba una palabra en la página.
- 2. Seleccione la palabra.
- 3. Haga clic con el botón secundario y seleccione la opción Convertir en texto.
- Si la palabra no se ha convertido correctamente, haga clic en el icono Alternativas para ver más opciones. Haga clic en la opción correcta.

Otra opción

- 1. Escriba una palabra en la página.
- 2. Selecciones la palabra.
- 3. Haga clic con el botón **Menú de edición de objetos** y seleccione la opción **Convertir en texto**.

MAGREGAR RESALTES



Para resaltar parte o la totalidad de un texto:

- 1. Haga clic en el **resaltador**. El cursor se convertirá en un pequeño resaltador con un círculo.
- 2. Coloque el cursor donde desee comenzar.
- 3. Haga clic y arrastre para resaltar un área del rotafolios.

W CAMBIAR ANCHO DEL LÁPIZ



De forma predeterminada la anchura del **lápiz** está establecida en 4 píxeles y la del **resaltador** en 20.

Para cambiar la anchura:

- 1. Haga clic en el lápiz Lo el resaltador
- 2. Haga clic en uno de los valores predefinidos: 2, 4, 6 u 8 para el lápiz y 10, 20, 35 ó 50 para el **resaltador**.

Otra forma:

1. Haga clic en el control deslizante de ancho y arrástrelo para seleccionar un valor entre O y 100 píxeles.



SOLUTION STATES COLOR



De forma predeterminada, el color del **lápiz** es **negro** y el del **resaltador** es **amarillo translúcido**.


Para cambiar de color siga estas opciones:

Paleta de colores:

- Haga clic en el Lápiz o el Resaltador.
- Haga clic en otro color en la Paleta de colores.

Más opciones de color:

- 1. Haga clic en el Lápiz o el Resaltador.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en la paleta de colores. Se abrirá la paleta de colores extendida.
- 3. Puede escoger entre tres opciones:
 - Maga clic en uno de los colores de la paleta.



Utilice el cuadro de diálogo Color para crear un color personalizado.





SOURCE ON TOUR STATE OF THE ST



Puede revisar y corregir rápidamente la ortografía de todo o parte del rotafolios, con el **Corrector ortográfico de rotafolios**

Esta herramienta siempre comienza a corregir la ortografía al principio del rotafolios, aunque se inicie en cualquier otra página.

Encontrará el Corrector ortográfico del rotafolios en Menú Herramientas -> Más herramientas.

Para usar el Corrector ortográfico de rotafolios:

- 1. Con la herramienta **Texto** seleccionada y un cuadro de texto abierto, haga clic en el cuadro de texto.
- En Herramientas > Más herramientas, seleccione Corrector ortográfico de rotafolios. Se abre el cuadro de diálogo "Corrector ortográfico". Los posibles errores ortográficos aparecerán en rojo.

MODIFICADORES DE LÁPIZ



Permiten dibujar con rapidez formas o anotaciones específicas. Hay trece diferentes **Modificadores de lápiz** para elegir.



Los **Modificadores de lápiz** permiten dibujar anotaciones pero no son figuras. Se colocan en la capa superior y se pueden eliminar con la herramienta **Borrador**. También pueden ser borradas con la herramienta **Borrar**.

Para acceder a los Modificadores de lápiz:

- 1. Seleccione una de estas herramientas Lápiz, Resaltador o Tinta mágica.
- 2. Haga clic en el menú Vista.
- 3. Seleccione Modificadores de lápiz.
- 4. Seleccione el modificador que desea utilizar.
- 5. Colóquelo en su página.
- 6. Vuelva a hacer clic sobre el modificador que eligió para desactivarlo.
- 7. Escriba ahora con la herramienta que seleccionó en el punto 1.



La barra con los **Modificadores de lápiz**, aparecerá en el lado derecho de la página o en otra posición (parte superior, inferior o izquierda) dependiendo de la configuración de la barra de herramientas principal.

Los **Modificadores de lápiz** se mostrarán mientras no se seleccione una herramienta diferente al **Lápiz**, **Resaltador** o **Tinta mágica**.

Si realiza muchos dibujos con el **Modificador de lápiz**, podrá observar que algunos de los dibujos se agrupan de forma automática con las otras formas que ha dibujado unas cerca de otras.

Si quiere desactivar la opción de Agrupación automática de anotación.

- Haga clic en el menú Archivo
- 2. Seleccione la opción Configurar.
- 3. En el panel de la izquierda elija Objetos de rotafolios.
- 4. Desactive la opción Agrupación automática de anotación.



Tenga en cuenta que esto también afectará a cualquier cosa que escriba en la pizarra.



En el rotafolios puede colocar distintos objetos como el texto que puede escribir con el lápiz, Usando la herramienta **Figura** podrá crear objetos de figuras. Para agregar una figura:

- 1. Haga clic en la herramienta Figura.
- 2. Elija una de las formas del menú.
- 3. Elija el color del borde de la figura desde la **Paleta de color** en **la barra de** herramientas.
- 4. Elija el ancho del borde con el selector de ancho de lápiz.
- 5. Elija las opciones de relleno (color de relleno o sin relleno) desde **la paleta de color** de la **barra de herramientas Figura**.
- 6. Mueva el cursor (tendrá la forma de la figura elegida) a la página del rotafolios, presione y dibuje la forma al tamaño deseado.

SELECCIONAR

- 1. Haga clic en Seleccionar
- 2. Mueva el cursor sobre el objeto. El cursor cambia a una pequeña punta de flecha con una cruz. Haga clic sobre el objeto. Aparece un cuadro alrededor del objeto.
- 3. La fila de iconos encima del objeto son los **tiradores de marquesina**. Cada uno de estos tiradores permite cambiar el objeto de un modo diferente.



Icono	Nombre	Descripción
×	Mover objeto libremente	Permite arrastrar el objeto a cualquier sitio en la página o a la papelera de rotafolios.
5	Girar objeto	Permite girar el objeto.
TO A STATE OF THE	Menú de edición de objetos	Abre el menú Edición de objetos .
®	Control deslizante de translucidez	Permite aumentar o reducir translucidez del objeto.
	Activar/Desactivar agrupados	Agrupa los objetos seleccionados para poder trabajar en ellos como si se tratara de un solo objeto.
	Traer adelante	Trae adelante el objeto una posición dentro del grupo.
	Enviar atrás	Envía atrás el objeto una posición dentro del grupo.
	Duplicar	Duplica el objeto seleccionado.

Icono	Nombre	Descripción
	Aumentar tamaño de objeto	Aumenta el tamaño del objeto. El factor de aumento predeterminado es 1.
☆ ▼	Reducir tamaño de objeto	Disminuye el tamaño del objeto. El factor de reducción predeterminado es 1.
	Editar puntos de figura	Activa los puntos de figura de un objeto para poder arrastrarlos y cambiar la forma del objeto.

4. El cuadro cuadrado alrededor del objeto, tiene círculos grises en las esquinas y en los centros de cada uno de los cuatro lados. Son los **tiradores de tamaño**.

Puede hacer clic y arrastrarlos para modificar el ancho y el alto del objeto.

También tiene un tirador especial para cambiar el tamaño del objeto manteniendo sus proporciones.

MANIPULAR



Mover objeto libremente

Puede mover una figura de dos formas:

- 1. Seleccione la figura.
- 2. Mantenga pulsado el botón del ratón o ActivPen, arrastre y coloque la figura donde desee

Otra forma:

- 1. Seleccione la figura.
- 2. Haga clic en Mover objeto libremente
- 3. Mantenga pulsado el botón del ratón o ActivPen sobre el icono, arrastre y coloque la figura donde desee.

5

Girar objeto

- 1. Seleccione la figura.
- 2. Haga clic en **Girar objeto**
- Mantenga pulsado el botón del ratón o ActivPen y arrastre el cursor para cambiar el ángulo de giro de la figura.



Menú de edición

- 1. Seleccione la figura.
- 2. Haga clic en **Menú edición** 🖺

En el menú edición podrá acceder a las siguientes funciones:

Icono	Nombre	Descripción
	Explorador de propiedades	Abre el Explorador de propiedades .
•	Explorador de acciones	Abre el Explorador de acciones .
	Menú de edición de objetos	Activa los puntos de figura de un objeto para poder arrastrarlos y cambiar la forma del objeto.
P	Insertar vínculo de archivo	Abre el cuadro de diálogo <i>Insertar vínculo de archivo</i> .
*	Cortar	Corta el objeto seleccionado.
	Copiar	Copiar el objeto seleccionado.
	Pegar	Pega el objeto seleccionado.
	Duplicar	Duplica el objeto seleccionado.
×	Eliminar	Elimina el objeto seleccionado.
	Transformar	Muestra herramientas para cambiar la posición, tamaño y alineación del objeto seleccionado.
	Reorganizar	Muestra herramientas para mover los objetos seleccionados a lugares diferentes en el orden de apilamiento o a otra capa.
	Activar/Desactivar bloqueados	Bloquea o desbloquea los objetos seleccionados para que sea posible o no moverlos o agruparlos con otros objetos.
	Activar/Desactivar agrupados	Agrupa los objetos seleccionados para poder trabajar en ellos como si se tratara de un solo objeto.
	Activar/Desactivar oculto	Muestra u oculta los objetos seleccionados.
•	Activar/Desactivar arrastrar una copia	Activa o desactiva la posibilidad de hacer clic en un objeto y crear otra copia al arrastrarla lejos del original.



Control deslizante de translucidez

- 1. Haga clic sobre la figura.
- 2. Haga clic en el control y desplácelo a la izquierda. La figura se hará transparente.





Activar/Desactivar agrupados

Para mover varios objetos al mismo tiempo, puede seleccionar varios objetos y agruparlos con el botón **Agrupación**.

Para agrupar varias figuras:

- 1. Haga clic en Seleccionar
- 2. Haga clic y arrastre el cursor diagonalmente por todos los objetos para seleccionarlos.
- 3. Haga clic en **Agrupación** El botón **Agrupación** cambia de color para indicar que los objetos se han agrupado.
- Haga clic en las figuras agrupadas y arrástrelas a la nueva posición.

Realice los mismos pasos sobre un objeto agrupado para desagruparlo.



Traer adelante y Enviar atrás

Puede mover el orden de un objeto dentro de un grupo.

Para mover un objeto:

- 1. Seleccione la figura.
- 2. En el menú contextual, seleccione **Enviar atrás** o **Traer adelante** . El objeto se colocará un nivel por encima o por debajo en el orden de apilamiento.
- 3. Repita las veces necesarias.



Duplicar un objeto

Cuando se duplica un objeto, ActivInspire coloca el duplicado de modo que solape parcialmente el objeto original.

Para duplicar un objeto:

- 1. Seleccione la figura.
- 2. Haga clic en botón Duplicar 🔱



Aumentar o reducir

Puede aumentar o reducir un objeto manteniendo sus proporciones.

- 1. Seleccione la figura.
- 2. Haga clic en Aumentar tamaño de objeto o Reducir tamaño de objeto para cambiar el tamaño en pequeños incrementos, según, el "Factor de escala" establecido en el Explorador de objetos. El factor predeterminado es 1.
- 3. Repita hasta que la figura tenga el tamaño correcto.




Editar puntos de figura

Para realizar cambios complejos en una figura puede usar esta herramienta.

1. Seleccione la figura.

2. Haga clic en Editar puntos de figura 🖊 El contorno del objeto cambia a usa serie de cuadrados. Cada uno de éstos es un punto de figura. El ejemplo de la derecha muestra los ocho puntos de figura de un cuadrado.



3. Haga clic y arrastre cualquiera de los puntos de figura para alterar la figura del cuadrado.

U COPIAR, CORTAR Y PEGAR



Copiar un objeto.

- 1. Con el objeto seleccionado elija una de las siguientes formas:
- Sen el menú Editar, seleccione Copiar.
- Maga clic en el menú Edición de objetos y seleccione Copiar.
- Maga clic con el botón secundario sobre el objeto, seleccione Copiar.



Cortar un objeto.

- 1. Con el objeto seleccionado elija una de las siguientes formas:
- En el menú Editar, seleccione Cortar.
- § En el menú Edición de objetos, seleccione Cortar.
- Maga clic con el botón secundario sobre el objeto, seleccione Cortar.



🏶 Pegar un objeto.

- 1. Váyase a donde desea colocar la copia del objeto. Puede ser en la misma página, en otra, o incluso en otro rotafolios abierto y elija una de las formas:
- Haga clic donde desea colocar el objeto y, en el menú Editar, seleccione Pegar.
- Maga clic en el menú Edición de objetos y seleccione Pegar.
- Maga clic con el botón secundario donde desea colocar el objeto y, en el menú emergente, seleccione Pegar.

Para apilar un objeto sobre otro:

- 1. Seleccione el otro objeto.
- 2. Haga clic en el menú Edición de objetos y seleccione Pegar. El objeto copiado se apila encima del segundo objeto. Ambos objetos se encuentran en la misma capa.

Borrar y Eliminar



El Borrador funciona sobre cualquier anotación, mientras ésta se encuentre en la capa superior.

Puede usar el **Borrador** de dos formas:

- Para borrar completamente una anotación.
- Para dividir una anotación en varios objetos. Esto ofrece la ventaja de que se puede seleccionar y manipular posteriormente el resto de la anotación como objetos aparte.

Para borrar algo con el Borrador:

- 1. Haga clic en el **Borrador**. El cursor se convierte en un pequeño borrador con un círculo.
- 2. Coloque el cursor donde desee comenzar.
- 3. Haga clic y arrastre para borrar la totalidad o parte de la anotación.



Borrar

Puede usar **Borrar** para eliminar todas las anotaciones, eliminar todos los objetos, eliminar cuadrículas, eliminar el fondo o toda la página.

1. Haga clic en borrar elija que desea borrar.





La papelera

La papelera de rotafolios le servirá para eliminar objetos completos.

Si la papelera de rotafolios está visible, se pueden eliminar objetos de las formas siguientes:

- Arrastre los objetos a la papelera de rotafolios y colóquelos en ella cuando muestre una flecha roja.
- Seleccione objetos y luego haga clic en la papelera de rotafolios para eliminarlos.







Deshacer y rehacer

Si en algún momento no le gustan los cambios realizados sobre un objeto puede usar la herramienta **Deshacer** para deshacer las modificaciones realizadas.

Para volver a crear los cambios puede utilizar la herramienta **Rehacer**.



W RECONOCIMIENTO DE FIGURAS

Es posible convertir las anotaciones a mano alzada en objetos de figura mientras se escribe en la pizarra con el ActivPen.

En el menú Herramientas se encuentra la herramienta de Reconocimiento de figuras



Dibuje despacio y con claridad. Funciona con todo tipo de figuras, aunque resulta especialmente útil para objetos como triángulos, cuadrados y círculos.

Cuando convierte una anotación a figura mediante la herramienta de reconocimiento de figuras las anotaciones se colocan en la capa central.

Podrá modificar la nueva figura como si fuese cualquier otro objeto mediante los tiradores de marquesina, barra de herramientas principal y Explorador de propiedades.

No podrá utilizar la herramienta Borrador mientras la figura se encuentre en la capa central.



El **Explorador de recursos** contiene una gran cantidad de imágenes, sonidos, fondos y otros recursos que puede usar en los rotafolios.

A este conjunto de elementos se le denomina biblioteca de recursos.

Hay dos secciones fundamentales en la biblioteca de recursos:

- Mis recursos para almacenar los recursos que usted vaya a crear.
- Recursos compartidos para acceder a los recursos que se instalan con ActivInspire.

Otras opciones de donde obtener recursos:

- Otra carpeta de recursos muestra algunas de las carpetas de uso frecuente.
- Iniciar búsqueda permite buscar recursos por palabra clave.




Imagen 11.1 Explorador de recursos que muestra el contenido de recursos compartidos.

- Teclado en pantalla permite mostrar un teclado para escribir en cuadro de búsqueda.
- Mostrar opciones de búsqueda muestra un cuadro de diálogo para que elija sus preferencias a la hora de realizar las búsquedas
- Suscar recursos en Promethean Planet abre la página de recursos de Promethean Planet en el navegador Web.



Imagen 11.2 Ventana de opciones de búsqueda

WIMPORTAR Y EXPORTAR

Importar

Puede importar paquetes de recursos en Mis recursos o Recursos compartidos.

- 1. En el menú Archivo, seleccione Importar → Paquete de recursos a Mis recursos o Paquete de recursos a Recursos compartidos. Se abre un cuadro de diálogo.
- 2. Vaya a la ubicación del paquete de recursos.
- 3. Seleccione el paquete de recursos y haga clic en Abrir.

Exportar

Cualquier carpeta de recursos se puede convertir en un paquete de recursos.

- 1. En el Explorador de recursos, seleccione la carpeta de recursos que desee exportar.
- Haga clic con el botón secundario y seleccione Exportar a paquete de recursos, o
 En el menú emergente, seleccione Exportar a paquete de recursos. Se abre un cuadro de diálogo.
- 1. Vaya a la ubicación a la que desea exportar la carpeta.
- 2. Escriba un nombre para el paquete de recursos.
- 3. Haga clic en Guardar.


MAGREGAR RECURSOS

Independientemente del tipo de recurso la forma de agregar recursos de la biblioteca a un rotafolios siempre es el mismo,

- 1. Haga clic en el Explorador de recursos 🎉
- Se abre la carpeta Recursos compartidos en el explorador
- Elija una categoría con el tipo de recurso que quiere añadir.
 En la parte inferior verá el número de elementos que contiene la carpeta.



Más abajo verá unas miniaturas de cada uno de los elementos.



4. Haga clic sobre la miniatura y arrastre la miniatura a la página del rotafolios.

O también:

1. Haga clic con el botón secundario en la miniatura y seleccione Insertar en rotafolios en el menú emergente.

O también:

1. Haga clic en el icono 🗐 de la miniatura y elija la opción **Insertar en rotafolios**.

Puede modificar la imagen como si fuese cualquier otro objeto.

Si lo que desea es colocar varias copias de un recurso utilice la herramienta Sello 📥 .



Puede hacer transparente el color de fondo de un recurso de imagen en el momento en que

se arrastra a una página con la herramienta Activar/desactivar transparencia



MAÑADIR UN RECURSO A LA BIBLIOTECA

Puede agregar sus propios recursos a la biblioteca desde una página de rotafolios.

- Para agregar un recurso a una carpeta existente en la biblioteca de recursos:
 - 1. Abra la carpeta en el Explorador de recursos.
 - 2. Haga clic en el objeto, arrástrelo hasta la carpeta donde desea añadirlo y suelte el botón. El recurso recién agregado aparece ahora en la sección de elementos del explorador. Tiene el nombre predeterminado de "RecursoN" donde Recurso identifica el tipo de recurso, por ejemplo, Imagen, y Nes un número.
- Para cambiar el nombre del recurso:
 - 1. Seleccione el recurso en el **Explorador de recursos**.
 - Seleccione Cambiar nombre de archivo de recursos en el menú emergente. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de archivo de recursos.
 - 3. Especifique un nombre y haga clic en Aceptar.
- Para crear una carpeta y luego agregarle el recurso:
 - 1. En el Explorador de recursos, localice y seleccione la carpeta donde desea crear otra carpeta.
 - 2. Haga clic en el menú de carpetas del Explorador de recursos y seleccione Crear carpeta. Se abre el cuadro de diálogo "Crear carpeta".
 - 3. Especifique un nombre de carpeta y haga clic en Aceptar.
 - 4. En el Explorador de recursos, vaya hasta la nueva carpeta, y arrastre y coloque el recurso como se ha descrito anteriormente.

FONDOS

Los fondos son imágenes que podrá colocar en las páginas de los rotafolios, se colocaran en la capa fondo y ocupan todo el rotafolios en esa página, podrá añadir cualquier otro tipo de objeto encima del fondo.

Para añadir un fondo a una página del rotafolios siga el mismo procedimiento que para añadir cualquier otro recurso de la biblioteca.

Otra posibilidad es que usted cree sus fondos a partir de imágenes o utilizando color para ello debe utilizar la opción **Definir fondo**:

- 1. Haga clic con el botón secundario sobre una página.
- 2. Seleccione en el menú una de las opciones.



Imagen 11.3 Ventana Definir fondo

- Relleno puede elegir el color de la página utilizando los dos pequeños cuadros de la derecha. Si quiere utilizar una opción de degradado utilice el cuadro más grande.
- Imagen puede elegir una imagen como fondo que tenga en su ordenador. Pulse el botón examinar para localizarla en su unidad de almacenamiento y en el menú desplegable elija como desea que se muestre en la página.



Imagen 11.4 Ventana definir fondo con una imagen seleccionada.

- Instantánea de escritorio permite sacar una foto del escritorio y colocarla en la imagen.
- Superposición de escritorio coloca el escritorio en el lugar de la página sólo deja visibles Los exploradores y la barra de herramientas. También puede convertir ese escritorio en una instantánea.



En la opción Instantánea de escritorio existe una opción para mostrar el escritorio. Durante la elaboración de este libro esta opción causó bastantes problemas.

UCUADRÍCULAS


Las cuadrículas son uno de los componentes que pueden utilizarse como capa de fondo para los rotafolios. Al aplicar una cuadrícula a una página, aún podrá cambiar el color del fondo y aplicar una imagen de fondo a la página. Puede desplazar la cuadrícula de modo que se muestre encima de todos los demás objetos.

Puede usar cuadrículas para:

Colocar los objetos con precisión al diseñar una presentación, y asegúrese de que los objetos estén alineados en el lugar correcto durante las actividades de arrastre y colocación.



Crear su propio papel de gráficos, que puede utilizar para representar datos numéricos en una forma visual.



Crear guías que sirvan de ayuda para dibujar objetos tridimensionales.



Crear papel especializado para representar funciones matemáticas complejas.



Agregar escala a las demostraciones, por ejemplo, a las transformaciones de objetos.



Insertar una cuadrícula de la biblioteca de recursos



- 1. Vaya a la página en la que desea insertar una cuadrícula.
 - En el Explorador de recursos.
- 2. Elija la carpeta Recursos compartidos, haga clic en Cuadrículas.
- 3. Seleccione la categoría deseada. Las miniaturas del explorador mostrarán las cuadrículas disponibles.
- 4. Coloque la cuadrícula en la página como cualquier otro objeto de la biblioteca.

Majustar a cuadrícula



Utilice la opción **Ajustar a cuadrícula** para que los elementos del rotafolios se alineen con la cuadrícula al desplazarlos.

Alinear elementos con una cuadrícula.

1. Arrastre una cuadrícula a la página desde la biblioteca de recursos.

- 2. Haga clic con el botón secundario en la página y seleccione Ajustar a cuadrícula.
- 3. Mueva o cree un objeto: éste se alineará con la cuadrícula.

Desactivar la opción Ajustar a cuadrícula.

La opción Ajustar a cuadrícula permanecerá activada hasta que se anule su selección o se elimine la cuadrícula.

Mostrar u ocultar cuadrículas



Las cuadrículas resultan útiles al crear rotafolios o para alinear o medir objetos con precisión. Al realizar presentaciones en la pizarra, puede que desee mostrar u ocultar las cuadrículas. Es posible utilizar la función Ajustar a cuadrícula cuando la cuadrícula está oculta.

Dos formas de mostrar y ocultar cuadrículas.

Explorador de propiedades

- 1. Haga clic en la página para seleccionarla.
- 2. Abra el Explorador de propiedades 📗



3. Desplácese hasta Cuadrícula. Establezca Visible en Verdadero para mostrar la cuadrícula o en Falso para ocultarla.

Clic con el botón secundario

- Haga clic con el botón secundario del ratón en la página.
- 2. Seleccione Ocultar cuadrícula. Esta opción es un conmutador, puede usarse para mostrar u ocultar la cuadrícula.

Para diseñar sus cuadrículas



Haga clic con el botón secundario en la página del rotafolios, en el menú emergente, seleccione Di-señador de cuadrícula.

El Diseñador de cuadrícula tiene tres secciones:

- Configuración de ajuste y escala de cuadrícula.
- Cuadrícula (nivel) Agregue/elimine niveles y restablezca la cuadrícula.
- Nivel actual Establezca opciones, incluidos el patrón y color, para un nivel a la vez.

Puede cambiar la configuración de la cuadrícula y obtener una vista previa de los resultados al instante.

Seleccione la casilla de verificación Visible. Aparece la cuadrícula predeterminada.

La cuadrícula predeterminada tiene un nivel, un patrón de cuadros de líneas continuas, horizontales y verticales (dirección X-Y).

- Seleccione la casilla de verificación Permitir ajuste para activar el ajuste de objetos a puntos de la cuadrícula.
- Seleccione la casilla de verificación Encima para mostrar la cuadrícula encima de todos los objetos de rotafolios.
- Para cuadros mayores o menores en el patrón de cuadrícula, haga clic en + o -
- Para un patrón de malla, cambie Estilo de cuadrícula a 45 grados.
- Para un patrón de cuadrícula de rombo, cambie Estilo de cuadrícula a Ángulo e introduzca un número para los ángulos de las líneas. Puede introducir un valor decimal con seis cifras después de la coma.

Si tiene abierto el Explorador de páginas y la cuadrícula no se puede ver claramente, cambie la Escala de miniatura. Esto también se aplica a las cuadrículas en la biblioteca de recursos.

Puede tener una cuadrícula con estilos y colores de patrones diferentes.

Haga clic en **Agregar nivel** para crear otro nivel. El número de niveles aparece en el encabezado **Cuadrícula (x nivel)**, donde **x** es el número total de niveles.

Cada nivel nuevo tiene las propiedades de cuadrícula predeterminadas. Puede cambiar el color para identificar los niveles nuevos.

Haga clic en el cuadro **Color** para ver la paleta de colores. Cuando haya seleccionado un color, haga clic en **Aceptar**.

Seleccione Cerrar para continuar con el rotafolios.




Imagen 11.5 Ventana Diseñador de cuadrícula



SECULTATION CATEGORÍAS

Las categorías de propiedades que puede encontrar en el **Explorador de propiedades** dependiendo del objeto seleccionado son:

Propiedad	Le permiten
Identificación	Identificar de forma exclusiva un objeto o una página. Esto resulta útil si va a reutilizar el objeto o rotafolios, o si va a agregarlo a la biblioteca de re- cursos, o a compartirlo con otras personas. También le ayudará a identifi- carlo en el Explorador de objetos .
Aspecto	Controlar el aspecto de un objeto en la página de rotafolios
Contorno	Controlar las características del contorno de un objeto.
Relleno	Agregar textura al objeto con una degradación graduada de un color a otro.
Fondo	Controlar las características del fondo de un objeto.
Posición	Controlar la posición y el tamaño de un objeto en la página de rotafolios. Hay tres formas de cambiar estas propiedades: Arrastrar los tiradores de marquesina y cambio de tamaño del ob-
	 Arrastrar los tiradores de marquesina y cambio de tamaño del objeto. Usar el menú Edición de objetos. Editar las propiedades en el Explorador de propiedades.
Etiqueta	Agregar una etiqueta a un objeto y definir el aspecto y comportamiento de la etiqueta
Contenedor	Crear actividades donde los objetos son reconocidos por otros objetos
Girar	Controlar cómo se puede girar un objeto en la página.
Restricciones	Definir reglas para restringir el movimiento de un objeto.
Miscelánea	Definir algunas características del objeto.
Multimedia	Definir propiedades de archivos Flash, de vídeo y sonido.
Página	Controlar el aspecto de una página de rotafolios.
Herramientas	Configurar Foco o Cubrir/descubrir para mantener la propiedad seleccionada, o volver a la configuración predeterminada de la herramienta, definida en el perfil activo.
Foco	Definir el tipo y tamaño del Foco , así como su posición al seleccionarlo.
Cuadrícula	Mostrar u ocultar la Cuadrícula y cambiar sus propiedades.

Dentro de las categorías las propiedades que encontrará son:

W Identificación

Propiedad	Opción	Descripción
Nombre		ActivInspire asigna nombres predeterminados a los objetos de rotafolios, como por ejemplo Figura 1 o Figura 2.
Palabras clave		Una o más palabras clave que identifican el objeto.
Descripción		Sólo se aplica a las páginas. Permite incluir instrucciones o comentarios sobre una página específica en el área de descripción.
Etiqueta de pregunta	Ninguno Muchas opciones	Una pregunta de respuestas múltiples producida por el asistente para preguntas o ExpressPoll tiene tres tipos de objetos de texto: Con pregunta Opción Etiquetas Los números de etiqueta permiten ver los emparejamientos de respuestas / opciones. Esto puede resultar útil cuando se edita o cambia el formato del texto, o se mueven las respuestas.

Sector

Propiedad	Opción	Descripción
Сара	Arriba Central Abajo Fondo	Específica en qué capa se encuentra el objeto.
Profundidad		Indicador de sólo lectura. Muestra la posición del objeto en el orden de apilamiento.
Translucidez		Este valor puede variar desde completamente translúcido (visible) hasta ninguna translucidez (sólido).
Visible	<mark>Verdadero</mark> Falso	Elija Falso para hacer invisible el objeto.
Tipo de tinta	Lápiz Resaltador Tinta mágica	Las anotaciones pueden ser de tres tipos: Las anotaciones con Lápiz son sólidas. Las anotaciones con Resaltador son parcialmente translúcidas. Las anotaciones con Tinta mágica permiten ver a través de los objetos en la capa superior.

Solution Contorno

Propiedad	Opción	Descripción
Estilo	Ninguno Sólido Discontinua Punto Guión-punto Guión-punto-punto	Estilo de contorno.
Color	Negro	Color de contorno.
Ancho	4	Anchura de contorno en píxeles. Intervalo = Más fino posible, 1 - 100.
Estilo de tope	Plano Cuadrado Redondo	Aplica topes del tipo seleccionado al principio y final de las anotaciones o líneas, cuando <i>Estilo</i> se ha establecido en una de las opciones discontinuas.
Estilo de unión	Inglete Bisel Redondo	Se aplica a las esquinas exteriores de los objetos de figura.

Selleno

Propiedad	Opción	Descripción
Estilo	Muchas opciones. Relleno sólido. Diferentes densidades. Tramas. Gradación.	Elegir una opción para aplicar un estilo.
Gradación	Ninguno Vertical Horizontal Diagonal 1 Diagonal 2 Radial	Elegir una opción para aplicar un degradado.
Color	Negro	Elegir color.
Color 2	Negro.	Activada solamente cuando el <i>Estilo</i> de relleno se establece en <i>Gradación</i> .

Second Second

Propiedad	Opción	Descripción
Color	Negro	Elegir color.
Modo	Transparente Opaco	Elegir en <i>Opaco</i> para que el color de fondo aparezca como sólido.

Posición

Propiedad	Opción	Descripción
Izquierda		Distancia del objeto al margen izquierdo en píxeles. Precisión de tres decimales.
Superior		Distancia del objeto al margen superior en píxeles. Precisión de tres decimales.
Ancho		Anchura de objeto en píxeles. Precisión de tres decimales.
Alto		Altura de objeto en píxeles. Precisión de tres decimales.
Factor de escala X	1	Cambie el número para aplicar escala al objeto por el nuevo factor a lo largo del eje X.
Factor de escala Y	1	Cambie el número para aplicar escala al objeto por el nuevo factor a lo largo del eje Y.
Invertido	Falso	Cambie a <i>Verdadero</i> para girar el objeto 180 grados a lo largo de la vertical.
Ángulo	0	Cambie a cualquier valor entre 1 y 360 para girar el objeto el número de grados especificado alrededor del tirador de marquesina superior derecho.
Reflejado	Falso	Cambie a <i>Verdadero</i> para girar el objeto 180 grados a lo largo de la horizontal.
Bloqueado	Falso	Cambie a <i>Verdadero</i> para bloquear el objeto en ese lugar, para que no sea posible seleccionarlo ni moverlo, salvo con el tirador Mover objeto libremente .

Stiqueta

Propiedad	Opción	Descripción
Título		Permite agregar un título en línea a un objeto.
Nombre de fuente	Las del siste- ma	Haga clic en el cuadro desplegable para cambiar la fuente.
Tamaño de fuen- te	Las del siste- ma	Haga clic en los botones para aumentar o reducir el tamaño de la fuente, o seleccione los dígitos y escriba un valor.

NSPÍRATE CON ACTIVINSPIRE

Propiedad	Opción	Descripción
Color de fuente	Negro	Haga clic en el cuadro de colores para seleccionar otro color de fuentes.
Estilo de contor- no	Ninguno Sólido Discontinua Punto Guión-Punto Guión-Punto-Punto	Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar un estilo de contorno para la etiqueta.
Modo de fondo	<mark>Opaco</mark> Transparente	Seleccione para hacer transparente el fondo de etiqueta.
Color de fondo		
Comportamiento	Siempre activado Información sobre herramientas	Seleccione para hacer visible la etiqueta sólo cuando el cursor se mueve por el objeto.

Solution Contenedor

Propiedad	Opción	Descripción
Puede contener	Nada	No aplica ninguna configuración de contenedor.
	Cualquier cosa	Se reconoce cualquier objeto colocado encima.
	Objeto específico	Elija un objeto específicopara que el contenedor lo reconozca.
	Palabras clave	El contenedor reconoce cualquier recurso con las palabras clave que especifique.
Contener objeto		Sólo se activa si Puede contener se establece en <i>Objeto específico</i> .
Contiene pala- bras		Sólo se activa si Puede contener se establece en <i>Palabras clave</i> .
Regla de conte- nedor	Los centros deben coincidir	El centro del contenido se debe colocar en el centro del contenedor para que se reconozca el contenido.
	Completamente contenido	El contenido debe caber en el contenedor.
Sonido de incentivo	Falso	Establézcalo en <i>Verdadero</i> para reproducir un sonido cuando se contenga correctamente un objeto.
Ubicación de sonido de incen- tivo		Sólo se activa si Sonido de incentivo se establece en <i>Verdadero</i> . Sirve para seleccionar el sonido.

Propiedad	Opción	Descripción _
Restituir si no está contenido	Falso	Devuelve el objeto a su posición original en la página de rotafolios si se establece en <i>Verdadero</i> .

W Girar

Propiedad	Opción	Descripción
Puede girar	Libremente Hacia la derecha Hacia la izquierda	El objeto puede girar sin ninguna restricción en la dirección elegida en las opciones.
	No	No puede girar.
Paso de giro		El objeto gira paso a paso.
Girar alrededor de	Centro Muchas opcio- nes	El objeto puede girar alrededor de la opción elegida.
Girar objeto		Sólo se activa si Girar alrededor de se establece en <i>Otro objeto</i> .
Girar punto X		El objeto puede girar alrededor de la coordenada X.
Girar punto Y		El objeto puede girar alrededor de la coordenada Y.

Nestricciones

Propiedad	Opción	Descripción
Puede bloquear	Falso	El objeto puede bloquear.
Puede ajustarse a cuadrícula	Falso	El objeto puede ajustarse a la cuadrícula.
Punto de ajuste X		Punto en el eje X al que el objeto puede ajustarse.
Punto de ajuste Y		Punto en el eje Y al que el objeto puede ajustarse.
Ajustar a	Centro Muchas opcio- nes	El objeto se ajusta con respecto a la opción elegida.
Puede moverse	Libremente Muchas opcio- nes	El objeto puede moverse en el rotafolios teniendo en cuenta la opción elegida.
Mover ruta		Sólo se activa si Puede moverse se establece en <i>Por su ruta</i> .

Propiedad	Opción	Descripción
Puede cambiar de tamaño	Libremente	El objeto puede cambiar de tamaño o no.

Miscelánea

Propiedad	Opción	Descripción
Tope final A	Ninguno	Aplica un tope final al borde izquierdo de las líneas y los conectores abiertos.
Tope final B	Ninguno	Aplica un tope final al borde derecho de las líneas y los conectores abiertos.
Hacer transpa- rente		Si la propiedad Transparente se establece en <i>Verdadero</i> , se puede hacer clic en el área transparente del objeto para seleccionar otro debajo de él.
Color transpa- rente	Verdadero	Sólo se activa si la propiedad Transparente del objeto se establece en <i>Verdadero</i> . Elija un color del objeto para hacerlo transparente.
Transparente	Verdadero	Hace que un objeto sea o no transparente.
Arrastrar una copia	Falso	Crea copias de un objeto al hacer clic sobre él.

Multimedia

Propiedad	Opción	Descripción
Forzar superpo- sición	Falso Verdadero	Se fuerza o no la superposición del objeto multimedia sobre las anotaciones. (Sólo para archivos swf y flv).
Reproducción automática	Falso Verdadero	La reproducción se inicia o no automáticamente al mostrarse la página.
Bucle	Falso Verdadero	La reproducción se repite o no hasta que se detenga.
Ocultar control	Falso Verdadero	Muestra u oculta el controlador.
Forzar aspecto	Falso Verdadero	Si varía el aspecto pueden producirse distorsiones.
Transparente	Falso Verdadero	Cuando los objetos incrustados no se establecen en Forzar superposición , no serán o serán transparentes. (Sólo para archivos swf).

Página

Propiedad	Opción	Descripción
Ancho		Anchura de página en píxeles.
Alto		Altura de página en píxeles.
Marcos horizon- tales		Permite dividir la página en marcos y especificar el número de marcos horizontales.
Marcos vertica- les		Permite dividir la página en marcos y especificar el número de marcos verticales.
Fondo	Relleno Imagen Instantánea de escritorio Superposición de escritorio	Permite usar una imagen, Instantánea de escritorio o Superposición de escritorio como fondo de la página del rotafolios.

W Herramientas

Propiedad	Opción	Descripción
Herramientas de página	Como antes	Mantiene el estado actual de las herramientas Foco o Cubrir/descubrir cuando se pasa a la página seleccionada. Por ejemplo, si se activa la herramienta Cubrir/descubrir para la página 1 del rotafolios, ésta se activará automáticamente cuando se pase a la página 2. Sin embargo, si la herramienta Cubrir/descubrir está desactivada en la página 1, también lo estará en la página 2.
Modo herra- mienta Cu- brir/descubrir	Arriba Abajo Izquierda Derecha Completo	Activa la herramienta Cubrir/descubrir y permite cubrir/descubrir la pantalla desde la parte superior, inferior, izquierda o derecha; o puede configurar la opción <i>Completo</i> , para que se pueda cubrir/descubrir la página del rotafolios desde cualquier lado.
Modo de foco	Foco circular Foco circular sólido Foco cuadrado sólido	Ocultan la pantalla, excepto un área circular o cuadrada. Es posible ver toda la pantalla, excepto un círculo o un cuadrado sólido.

Solution Cuadrícula

Propiedad	Opción	Descripción
Visible	Falso Verdadero	Oculta o muestra la cuadrícula.
Escala de minia- tura		Define la escala a la que se dibujará la representa- ción de la miniatura de la cuadrícula en la biblioteca de recursos.
Escala prede- terminada		Define un factor de escala que se aplica a los valores de inicio y gradación definidos para la cuadrícula.
Paso de escala		Define la cantidad en que la Escala predeterminada de cuadrícula cambiará cada vez que haga clic en los botones + o - para ampliar o reducir la cuadrícula en la página.
Permitir ajuste	<mark>Falso</mark> Verdadero	Permite el ajuste o no cuando se activa Ajustar a cuadrícula.
Encima	<mark>Falso</mark> Verdadero	Coloca la cuadrícula detrás o delante de objetos.
Diseñador de cuadrícula		Abre el Diseñador de cuadrícula .



No se han puesto las opciones en algunas propiedades por cuestión de espacio. Otras no tienen opciones.



Las opciones marcadas en color rojo son las opciones predeterminadas.

CAMBIAR PROPIEDADES DE OBJETOS

Las propiedades de un objeto son las que lo definen. Puede ver y cambiar las propiedades de un objeto en el **Explorador de propiedades**.

Para ver o cambiar las propiedades de un objeto:

- 1. Seleccione la página o el objeto cuyas propiedades desea ver o cambiar.
- 2. Abra el Explorador de propiedades.
- 3. En el Explorador, seleccione la categoría de propiedad, por ejemplo Identificación.
- Cambie las propiedades del objeto. Los cambios que realice se aplicarán inmediatamente.

MODIFICAR VALORES

Dependiendo del tipo de propiedad los valores hay que modificarlos utilizando distintos tipo de controles.

Para cambiar	Control	Para Modificar
La propiedad	1 💮	Utilice los botones arriba y abajo para aumentar o disminuir el valor o seleccione el valor predetermina- do y escriba sobre él
Color		Haga clic en él y seleccione otro en la paleta de colores, en la estándar del sistema operativo o utilice el selector de color para coger otro de cualquier parte del programa.
La propiedad		Mueva el control deslizante.
La propiedad	~	Haga clic sobre él y seleccione una opción diferente en el menú desplegable.
El objeto		Haga clic sobre él se abrirá un cuadro de diálogo.



NSPÍRATE CON ACTIVINSPIRE

En ActivInspire, puede asociar una acción con un objeto. Al hacer clic en un objeto de acción, se ejecuta la acción asociada. Debe crear las acciones en modo de diseño y salir de él para comprobar su funcionamiento.

W CATEGORÍAS

El **Explorador de acciones** pone a su disposición un gran número de acciones, las cuales se dividen en cinco categorías.

Categoría	Descripción
Acciones de co- mando	Ejecutan un comando o abren una herramienta.
Acciones de pági- na	Se utilizan con páginas del rotafolios.
Acciones de objeto	Permiten manipular objetos.
Acciones de vota- ción	Permiten iniciar distintas actividades o herramientas relacionadas con el sistema de respuesta de alumnos.
Acciones de do- cumento/medio	Insertan medios o vínculos o permiten abrir un archivo.

Puede acceder a todas las acciones o seleccionarlas por categoría, o seleccionar una de las acciones más populares desde la ficha "Arrastrar y colocar".

MAGREGAR

- 1. Seleccione el objeto al que quiere agregar una acción.
- 2. Abra el Explorador de acciones.
- 3. Seleccione la acción deseada.
- Haga clic en aplicar cambios.

En algunas acciones en la parte inferior del **Explorador de acciones** se le indicará que es necesario agregar **Propiedades de acción**.



Puede saber si un objeto tiene asociada una acción si en modo diseño activado aparece rodeado de un recuadro rojo y en el modo diseño desactivado si al colocar el puntero sobre el objeto aparece el icono.



Para poder utilizar las acciones una vez creadas tiene que estar en Modo diseño desactivado.

MACCIONES DE COMANDO

Use estas acciones para activar una herramienta o para emitir comandos.

- 1. Seleccione el objeto y abra el Explorador de acciones.
- 2. En la ficha "Selección actual", seleccione Acciones de comandos.
- 3. Haga clic en Teclado en pantalla.
- Haga clic en Aplicar cambios.
- 5. Haga clic en el objeto aparecerá el Teclado en pantalla.

MACCIONES DE PÁGINA

Use estas acciones para recorrer rápidamente el rotafolios, insertar o borrar una página, o cambiar el fondo.

- 1. Seleccione el objeto y abra el Explorador de acciones.
- 2. En la ficha "Selección actual", seleccione Acciones de página.
- 3. Haga clic en Página siguiente.
- 4. Haga clic en Aplicar cambios.
- Haga clic en el objeto avanzará una página o se creará una nueva si estaba en la última.

MACCIONES DE OBJETO

Use estas acciones para cambiar, por ejemplo, el tamaño, la alineación o la posición de un objeto.

- 1. Seleccione el objeto y abra el Explorador de acciones.
- En la ficha "Selección actual", seleccione Acciones de objeto.
- 3. Desplácese hacia abajo y haga clic en Duplicar.
- En "Propiedades de acción" haga clic en el botón . Se abrirá el cuadro de diálogo "Seleccionar objeto".
- 5. Seleccione el objeto que desee duplicar (en este caso el mismo que tiene la acción).
- Haga clic en Aplicar cambios.
- 7. Haga clic en el objeto y se duplicará junto con la acción.

Necesitará añadir a la página un objeto más para esta acción (por ejemplo una estrella).

- Seleccione el objeto y abra el Explorador de acciones.
- 2. En la ficha "Selección actual", seleccione Acciones de objeto.
- 3. Desplácese hacia abajo y haga clic en **Duplicar**.
- 4. En "Propiedades de acción" haga clic en el botón . Se abrirá el cuadro de diálogo "Seleccionar objeto".

- 5. Seleccione el objeto que desee duplicar (la estrella).
- 6. Haga clic en Aplicar cambios.
- Haga clic en el objeto y se duplicará el segundo objeto (la estrella).

En el primer caso, el objeto de acción es el objeto de destino, mientras que en el segundo caso, el objeto de acción no es el objeto de destino.

MACCIONES DE VOTACIÓN

Use estas acciones para utilizar y registrar el sistema de respuesta para alumnos.

- 1. Seleccione el objeto y abra el Explorador de acciones.
- 2. En la ficha "Selección actual", seleccione Acciones de votación.
- 3. Haga clic en Asignar estudiantes a dispositivos.
- 4. Haga clic en Aplicar cambios.
- 5. Haga clic en el objeto y se abrirá el cuadro de diálogo "Asignar estudiantes a dispositivos".

SACCIONES DE DOCUMENTO/MEDIO

Use estas acciones para abrir archivos o páginas Web.

- 1. Seleccione el objeto y abra el Explorador de acciones.
- 2. En la ficha "Selección actual", seleccione Acciones de documento/medio.
- 3. Haga clic en Abrir sitio Web.
- 4. En "Propiedades de acción", escriba la URL del sitio Web que desee asociar con el objeto, por ejemplo, www.prometheanplanet.com/spanish/
- 5. Haga clic en Aplicar cambios.
- 6. Haga clic en el objeto y se abrirá su navegador Web predeterminado con la página que escribió en "Propiedades de acción".

MARRASTRAR Y COLOCAR

Ésta es la manera más rápida de agregar elementos interactivos a un rotafolios:

- 1. Seleccione el objeto.
- 2. En el Explorador de acciones, abra la ficha "Arrastrar y colocar".
- 3. En la lista seleccione por ejemplo Lápiz.
- 4. Arrastre la acción de Lápiz y colóquela en el objeto de acción (el objeto previamente seleccionado). El icono con forma de Lápiz y el cursor de acción indicarán que la acción se ha agregado correctamente.
- 5. Haga clic sobre el objeto aparecerá la herramienta Lápiz.

SELIMINAR UNA ACCIÓN

- 1. Seleccione el objeto.
- 2. En el Explorador de acciones haga clic en Quitar existente.

Si la acción es de arrastrar y colocar:

1. Haga clic en el icono de la acción y arrástrelo a la Papelera del rotafolios.

SECTION DE ACCIONES

Acciones de comando

Icono	Acción	Efecto
	Abrir rotafolios	Abre el cuadro de diálogo <i>"Seleccionar un rotafolios"</i> para que pueda buscar y seleccionar un rotafolios.
	Acerca de	Abre el cuadro de diálogo <i>"Acerca de</i> ".
*	Ajustar a cuadrícula	Hace que los objetos movidos se ajusten a la cuadrícula, independientemente de si ésta se ve.
3	Ayuda	Abre este archivo de ayuda.
A	Bloqueo del profesor	Abre el cuadro de diálogo <i>"Introduzca la contraseña de bloqueo del profesor"</i> .
1	Borrador	Activa el borrador.
	Buscar recursos en Promethean Planet	Abre el sitio Web de Promethean Planet en el explorador de Internet.
	Calculadora	Activa la calculadora.
0	Cerrar rotafolios	Cierra el rotafolios activo.
۸	Compás	Activa el compás.
J.	Conector	Activa la herramienta Conector.
	Contracción de cua- dro de herramientas	Contrae la barra de herramientas principal.
۵	Controlador de soni- do	Abre el Controlador de sonido.
abc	Corregir ortografía de rotafolios	Activa el Corrector ortográfico de rotafolios.
300	Cubilete	Abre el cuadro de diálogo "Cubilete".
Ţ.	Cubrir/descubrir	Activa Cubrir/descubrir.
2	Deshacer	Deshace el comando o la acción anterior.
1	Diseñador de cuadrí- cula	Abre el Diseñador de cuadrícula.

Icono	Acción	Efecto
11	Dos usuarios si- multáneos	Inicia el modo Dos usuarios simultáneos y activa el cuadro de herramientas duales.
17	Editar perfiles	Abre el cuadro de diálogo "Editar perfiles".
	Escritorio digital	Abre el Escritorio digital.
	Explorador Web	Abra el explorador Web predeterminado en sus sistema
*	Explorador de accio- nes	Abre el Explorador de acciones.
=	Explorador de notas	Abre el Explorador de notas.
W.	Explorador de obje- tos	Abre el Explorador de objetos.
	Explorador de pro- piedades	Abre el Explorador de propiedades.
	Explorador de pági- nas	Abre el Explorador de páginas.
FE	Explorador de recursos	Abre el Explorador de recursos.
0	Explorador de vota- ciones	Abre el Explorador de votaciones.
1215	Fecha/hora	Aplica fecha/hora a la página de rotafolios activa.
	Figura	Activa la herramienta Figura.
	Foco circular	Coloca un foco circular en la página activa.
	Foco circular sólido	Activa el foco circular sólido.
4	Foco cuadrado	Activa el foco cuadrado.
	Foco cuadrado sólido	Activa el foco cuadrado sólido.
4	Grabadora de panta- lla completa	Activa la grabadora de pantalla.
6	Grabadora de sonido	Abre el cuadro emergente "Grabadora de sonido".
	Guardar rotafolios	Abre el cuadro de diálogo "Guardar el rotafolios como".
\Rightarrow	Imprimir	Abre el cuadro de diálogo "Impresión de rotafolios".
	Instantánea a mano alzada	Inicia una instantánea a mano alzada.
	Instantánea de pan- talla completa	Inicia una instantánea de pantalla completa.
	Instantánea de ven- tana	Coloca la cámara en modo 'Instantánea de ventana', que permite seleccionar realizar la captura de una de las ventanas visibles.
	Instantánea de área	Inicia una instantánea de área.

Icono	Acción	Efecto
E	Instantánea punto a punto	Inicia una instantánea punto a punto.
1	Lápiz	Activa el lápiz.
Ф	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Cuadrado,
Ф	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Curva.
Ф	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Círculo.
P	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Elipse.
Ф	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Línea.
Ф	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Línea.
Ф	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Línea de llamada.
	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Línea de llamada.
	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Línea horizontal
	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Línea vertical
	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Rectángulo.
	Modificadores de lápiz	Activa el modificador de lápiz Semicírculo.
瓷	Modo diseño	Activa el modo diseño.
1	Nuevo rotafolios	Crea un rotafolios nuevo.
-	Ocultar cuadrícula	Oculta la cuadrícula.
♦	Origen XY	Activa la herramienta Origen XY, alrededor de la cual girarán todos los objetos seleccionados.
	Promethean Planet	Abre el navegador Web con la página de Promethean Planet.
A	Reconocimiento de escritura	Activa el reconocimiento de escritura.
4	Reconocimiento de figuras	Activa el reconocimiento de figuras.
P	Regla	Activa la regla.
0	Rehacer	Rehace el comando anterior.
	Relleno	Activa la herramienta Relleno.

Icono	Acción	Efecto
(3)	Reloj	Activa el reloj.
2	Resaltador	Activa el resaltador.
10	Rotafolios 1024 x 768	
10	Rotafolios 1152 x 864	Crea un rotafolios del tamaño especificado.
100	Rotafolios 1280 x 1280	
100	Rotafolios de tamaño de pantalla	Crea un rotafolios de tamaño de pantalla.
100	Rotafolios de tamaño personalizado	Crea un rotafolios personalizado del tamaño que especifique.
8	Salir	Sale de ActivInspire y pide que se guarden los cambios (si procede).
	Seleccionar	Activa la herramienta Seleccionar.
	Selector de color	Abre el cuadro emergente "Selector de color" junto con el selector de color.
	Sitio Web de Pro- methean	
3 ×	Teclado en pantalla	Muestra el teclado en pantalla.
TEAD	Teletipo	Abre el cuadro de diálogo <i>"Teletipo"</i> .
T	Texto	Activa la herramienta Texto.
Ø	Tinta mágica	Activa la tinta mágica.
	Transportador	Activa el transportador.
Q	Zoom de página	Activa el zoom de página.
	Área de grabadora de pantalla	Abre el cuadro emergente "Grabadora de pantalla".

Acciones de página

Icono	Acción	Efecto
	Avanzar en historial de página	Esta acción avanzará por las páginas del historial de pági- na. Esta acción sólo funciona si se ha publicado al menos una acción de Retroceder en historial de página en una o más páginas.
- N	Borrar página	Borra la página y borra el propio objeto de acción.
	Copiar página	Copia la página actual, incluido el objeto de acción, al búfer de Pegar, para que pueda pegarla en una página nueva.
6	Cortar página	Corta la página activa del rotafolios.

Icono	Acción	Efecto
-	Definir fondo	Abre el cuadro de diálogo <i>"Definir fondo"</i> , que permite definir un color o una imagen de fondo.
-	Duplicar página des- pués de página ac- tual	Inserta un duplicado de la página activa antes o después de la misma.
4	Duplicar página an- tes de página actual	do la miorità.
	Duplicar página al final del rotafolios	Inserta un duplicado de la página activa al final del rotafolios.
×	Eliminar	Elimina la página activa del rotafolios.
1	Otra página	Pasa al número de página que especifique en <i>Propiedades de acción</i> .
1	Primera página	Pasa a la primera página del rotafolios.
*	Página anterior	Pasa a la página anterior.
	Página nueva antes de página actual	Inserta una página en blanco antes o después de la página
100	Página nueva des- pués de página ac- tual	activa.
	Página siguiente	Pasa a la página siguiente.
ø	Restablecer página	Restablece la página al estado que tenía cuando se guardó por última vez.
	Retroceder en histo- rial de página	Cada vez que muestre una página en el rotafolios, este número de página se agrega a una lista de historial de página interna. Use la acción Retroceder en historial de página para ir retrocediendo por el historial de página. Si ha visitado una serie de páginas y cada página contiene un objeto de acción Retroceder en historial de página , al hacer clic en esos objetos se retrocederá por el historial de página.
-	Última página	Pasa a la última página del rotafolios.

Acciones de objeto

Icono	Acción	Efecto
*	A capa central	
-	A capa inferior	Envía el objeto a la capa inferior, central o superior
	A capa superior	
-	Agrupación	Permite agrupar o desagrupar objetos previamente seleccionados.

Icono	Acción	Efecto
#	Ajuste perfecto a la página	
	Ajuste perfecto a lo alto	Aplica el ajuste perfecto a la página para los objetos de destino.
	Ajuste perfecto a lo ancho	
	Alinear a la derecha	Alinea todos los objetos seleccionados de modo que sus bordes izquierdos, derechos sean iguales al objeto más a
	Alinear a la izquierda	la izquierda, derecha en la selección.
	Alinear altura	Alinea objetos a la altura del primero objeto creado en el grupo
=	Alinear anchura	Estira un grupo de objetos hasta que tengan el mismo ancho que el primer objeto creado en el grupo
& _	Alinear completa- mente	Alinea todos los objetos seleccionados para establecer correspondencias con las propiedades de borde izquierdo, derecho, inferior y superior, anchura, altura y ángulo del primer objeto creado dentro de los objetos seleccionados.
<u>.1</u>	Alinear en la parte inferior	Alinea todos los objetos seleccionados de modo que sus bordes inferiores sean iguales al objeto más hacia la parte inferior en la selección.
4	Alinear en la parte superior	Alinea todos los objetos seleccionados de modo que sus bordes superiores sean iguales al objeto de la parte supe- rior en la selección.
	Alinear ángulo	Alinea todos los objetos seleccionados para que sus ángulos correspondan con el primer objeto creado dentro de los objetos seleccionados.
	Anexar texto	Anexa el texto que haya escrito en Propiedades de acción en el objeto de texto de destino al hacer clic en el objeto de acción.
	Bloqueado	Permite bloquear o desbloquear los objetos seleccionados.
My	Borrar anotaciones	Borra todas las anotaciones en la página.
	Borrar cuadrícula	Borra la cuadrícula.
-	Borrar fondo	Borra el fondo.
	Borrar objetos	Borra todos los objetos en la página.
	Cambiar tamaño abajo	Las acciones de cambio de tamaño establecen el tamaño general del objeto de destino en el valor especificado en <i>Propiedades de acción.</i> La posición final del objeto la dicta la acción de cambio de tamaño que se elija.
		Por ejemplo, si se elige <i>Cambiar tamaño</i> abajo 100, se cambiará el tamaño del objeto a 100 píxeles de anchura y altura a la vez que se conserva la posición del borde superior del objeto.

Icono	Acción	Efecto
	Cambiar tamaño abajo de forma in- cremental	Las acciones de cambio de tamaño incremental se com- portan como las acciones de cambio de tamaño, con la excepción de que el objeto de destino se amplía o reduce en el número de píxeles especificado en Propiedades de acción, a la vez que se conserva la posición original (por ejemplo, inferior derecha).
	Cambiar tamaño abajo derecha	
	Cambiar tamaño abajo derecha de forma incremental	
	Cambiar tamaño abajo izquierda	
	Cambiar tamaño abajo izquierda de forma incremental	
	Cambiar tamaño arriba	
	Cambiar tamaño arriba de forma in- cremental	
	Cambiar tamaño arriba derecha	
	Cambiar tamaño arriba derecha de forma incremental	
	Cambiar tamaño arriba izquierda	
	Cambiar tamaño arriba izquierda de forma incremental	
	Cambiar tamaño centro	
	Cambiar tamaño centro de forma in- cremental	
	Cambiar tamaño derecha	
	Cambiar tamaño derecha de forma incremental	
	Cambiar tamaño izquierda	
	Cambiar tamaño izquierda de forma incremental	

Icono	Acción	Efecto
	Cambiar valor de texto	Cambia el texto al objeto de texto especificado en Propiedades de acción por el que escriba en Propiedades de acción.
*	Centrar X	Alinea todos los objetos seleccionados de modo que sus centros coincidan horizontalmente (para X) o verticalmente (para Y), con sus puntos centrales colocados en el cen-
-	Centrar Y	tro del rectángulo vinculante inicial
	Colocar abajo	Mueve la parte inferior del objeto de destino a la posición Y, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'.
	Colocar abajo dere- cha	Mueve la parte inferior derecha del objeto de destino a la posición X, Y, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'.
	Colocar abajo iz- quierda	Mueve la parte inferior izquierda del objeto de destino a la posición X, Y, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'
	Colocar arriba	Mueve el borde superior del objeto de destino a la posición Y, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'.
	Colocar arriba dere- cha	Mueve el borde superior derecho del objeto de destino a la posición X, Y, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'.
	Colocar arriba iz- quierda	Mueve el borde superior izquierdo del objeto de destino a la posición X, Y, según se haya especificado en 'Propieda- des de acción'.
	Colocar central	Mueve el objeto de destino a la posición X, Y, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'.
	Colocar de forma incremental	Mueve el objeto de destino incrementalmente de su posi- ción original en el número de píxeles especificados en 'Propiedades de acción'.
	Colocar derecha	Mueve el borde derecho del objeto de destino a la posición X, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'.
	Colocar izquierda	Mueve el borde izquierdo del objeto de destino a la posición X, según se haya especificado en 'Propiedades de acción'.
7	Copiar	Copia/Corta/Duplica cualquiera de los siguientes objetos:
8	Cortar	texto, imagen, objetos de anotación, figura, acción y gru- pos mixtos de objetos.
4	Duplicar	
aJbc	Editar texto	Selecciona el objeto de texto de destino y activa la herramienta Texto.
×	Eliminar	Elimina cualquiera de los siguientes objetos: texto, imagen, objetos de anotación, figura, acción y grupos mixtos de objetos.
	Enviar al fondo	Envía el objeto de destino al fondo de la pila en su capa activa.
	Enviar atrás	Envía hacia atrás el objeto de destino una posición dentro de la pila en su capa activa.

cono	Acción	Efecto
	Expandir abajo	Las acciones de expansión establecen la anchura y altura generales del objeto de destino en el valor especificado en <i>Propiedades de acción</i> . La posición final del objeto la dicta la acción de cambio de anchura que se elija. Por ejemplo, si se elige <i>Expandir abajo 100</i> , se cambiará el tamaño del objeto a 100 píxeles de altura, a la vez que se conserva la posición del borde superior del objeto.
	Expandir abajo de forma incremental	Las acciones de expansión incremental se comportan como las acciones de expansión, con la excepción de que el objeto de destino se amplía o reduce en el número de píxeles especificado en <i>Propiedades de acción</i> , a la vez que se conserva la posición original (por ejemplo, inferior derecha).
	Expandir abajo dere- cha	
	Expandir abajo dere- cha de forma incre- mental	
	Expandir abajo iz- quierda	
	Expandir abajo iz- quierda de forma incremental Expandir arriba	
	Expandir arriba de forma incremental Expandir arriba de-	
	recha Expandir arriba de-	
	recha de forma in- cremental	
	Expandir arriba iz- quierda	
	Expandir arriba iz- quierda de forma incremental	
	Expandir centro	
	Expandir centro de forma incremental Expandir derecha	
	Expandir derecha de forma incremental Expandir izquierda	
	Expandir izquierda de forma incremental	

Icono	Acción	Efecto
abc	Extraer texto	Crea un objeto de texto de cada palabra en la que haga clic dentro del objeto de texto de destino.
	Invertir	Invierte el objeto
₩Į.	Menos translúcido	Hace más translúcido el objeto, a medida que vaya haciendo clic en el objeto de acción.
e	Más translúcido	Hace incrementalmente menos translúcido el objeto, a medida que vaya haciendo clic en el objeto de acción.
T_0	Nuevo objeto de tex- to	Inserta un nuevo objeto de texto con el texto que se haya escrito en 'Propiedades de acción'.
*	Oculto	Permite mostrar u ocultar los objetos seleccionados
	Pegar	Pega el contenido del portapapeles.
	Reflejar	Voltea el objeto sobre su propio eje Y central.
*	Reflejar en eje X	Crea una imagen reflejada del objeto en el eje X, hacia la parte superior de la página.
	Reflejar en eje Y	Crea una imagen reflejada del objeto en el eje Y, hacia la parte izquierda de la página.
Æ	Seleccionar todo	Selecciona todos los objetos de la página incluido el objeto de acción.
D	Tamaño original	Restablece el tamaño del objeto al original. En el caso de la figuras, es el tamaño de la figura cuando se agregó originalmente a la página.
	Traer adelante	Envía hacia delante el objeto una posición dentro de la pila en su capa activa.
	Traer al frente	Envía el objeto al frente de la pila en su capa activa.
*	Translucidez	Cambia la translucidez del objeto de destino a un valor fijo, donde: O=Sólido / 255= Translúcido.
⊪ }	Voltear en eje X	Voltea el objeto de destino en el eje X, hacia la parte superior de la página.
	Abrir rotafolios	Abre el cuadro de diálogo <i>"Seleccionar un rotafolios"</i> para que pueda buscar y seleccionar un rotafolios.
	Acerca de	Abre el cuadro de diálogo <i>"Acerca de</i> ".
	Voltear en eje Y	Voltea el objeto de destino en el eje Y, hacia la parte izquierda de la página.
	Ángulo	Gira los objetos en el ángulo especificado en 'Propiedades de acción'.
	Ángulo de forma in- cremental	Gira incrementalmente los objetos en el ángulo especificado en 'Propiedades de acción'. Por ejemplo, si especifica 10 grados, el ángulo del objeto de destino cambia en 10 grados hacia la derecha cada vez que haga clic en el objeto de acción. Puede especificar un valor negativo en el ángulo para girar los objetos hacia la izquierda.

Acciones de votación

Icono	Acción	Efecto
19	Asignar estudiantes a dispositivos	Abre el cuadro de diálogo "Asignar estudiantes a dispositivos".
	Base de datos de estudiantes	Abre el cuadro de diálogo "Editar base de datos de estu- diantes". Utilice esta opción como acceso directo si asigna dispositivos de votación a nombres de alumnos a menudo y si su clase cambia con frecuencia.
		Abre el cuadro de diálogo <i>"Exportar resultados a Excel"</i> si hay resultados de votación en la página actual.
×	Exportar resultados a Excel	Elija una carpeta y escriba un nombre de archivo. Los resultados de votación se guardarán en un archivo .xls y se abrirán automáticamente en Excel (siempre y cuando el programa esté instalado en el equipo).
		Es posible elegir entre exportar los resultados actuales o los resultados anteriores que se muestran en el Explora- dor de resultados.
	ExpressPoll	Inicia la Rueda maravilla de votación.
	Iniciar/Detener vo- tación de rotafolios	Utilice esta opción en vez del botón Iniciar votación de rotafolios,
2	Insertar grupo de preguntas a ritmo personal	Abre el asistente "Preguntas a ritmo personal".
?	Insertar pregunta	Inicia el Asistente de inserción de preguntas . Cuando el asistente termine, la pregunta aparecerá en la página actual o en una nueva.
0	Poner votación en pausa	Conmutador. Pone la votación en pausa cuando hay un tiempo de espera establecido. Vuelva a pulsarlo para reiniciar la votación.
Ē	Registro de dispositivos	Inicia el Registro de dispositivos

Macciones de documento medio

Icono	Acción	Efecto
	Abrir documento, archivo o sonido	Abre el documento o archivo, o reproduce el sonido, que se haya asignado al objeto en <i>Propiedades de acción</i> .
	Abrir sitio Web	Abre la URL que haya asignado al objeto en <i>Propiedades</i> de acción.



Los contenedores son objetos que contienen otros objetos (contenidos). Cualquier objeto que no coincida con las propiedades elegidas se rechazará cada vez que alguien intente colocarlo en el contenedor.

Para definir el comportamiento del objeto contenedor deberá hacerlo desde el **Explorador de opciones > Contenedor**.

W PROPIEDADES DEL CONTENEDOR

Propiedad	Opción	Descripción
	Nada	No se aplica ninguna configuración.
Puede	Cualquier cosa	Reconoce cualquier objeto colocado encima.
contener	Objeto específico	El contenedor reconoce un objeto específico
	Palabras clave	Reconoce un recurso con las palabras claves especificadas.
Contener objeto		Se activa si está activada Objeto específico.
Contiene palabras		Se activa si está activada Palabras clave.
Regla de	Los centros de- ben coincidir	El centro del objeto debe coincidir con el centro del contenedor.
contenedor	Completamente contenido	El objeto debe caber en el contenedor.
Sonido de incentivo	Verdadero	Reproduce un sonido cuando el objeto está en el contendor
Ubicación del sonido de incentivo		Se activa si Sonido de incentivo = Verdadero. Se abre cuadro de diálogo para seleccionar archivo.
Restituir si no está contenido	Verdadero	Devuelve el objeto a su posición inicial en la página.

W REGLAS DE CONTENEDOR

- W Cualquier objeto puede ser un contenedor, excepto las anotaciones.
- Sel objeto que se contendrá deberá estar en una de estas dos posibilidades:
 - o En una capa superior a la del contenedor.
 - o Por encima en el orden de apilamiento en la misma capa que el contenedor.

- Solution Los contenedores pueden contener otros contenedores, lo que permite crear contenedores anidados.
- Su Las anotaciones creadas directamente en un objeto contenedor se incluirán de forma automática.

W CREAR UN CONTENEDOR

- Cree tres figuras, de colores diferentes (verde, rojo y azul) una de mayor tamaño (color verde) que las otras.
- 2. En el **Explorador de propiedades > Identificación** propiedad *"Nombre"* cambie el nombre a los objetos por el de su respectivo color.
- 3. Seleccione la figura mayor (color verde) será el contenedor.
- En el Explorador de propiedades -> Contenedor establezca las siguientes propiedades:
 - Puede contener → Objeto específico. Esto significa que sólo un objeto particular se puede colocar en el contenedor.
 - Sontener objeto → Figura (color rojo). El contenedor sólo puede contener la figura de color rojo.
 - Regla de contenedor → Completamente contenido. La figura de color rojo debe colocarse dentro del contenedor.
 - Restituir si no está contenido Verdadero. Si la figura de color rojo no está contenida completamente, o si se intenta colocar otro objeto en el contenedor, el objeto regresará a la posición inicial.
- 5. Haga clic en la figuras (no en el contenedor) y colóquelas sobre el contenedor para ver el funcionamiento.

MAGREGAR SONIDO DE INCENTIVO

Un sonido de incentivo es un sonido que se reproduce cuando se coloca un objeto correctamente en un contenedor.

Para añadir un Sonido de incentivo siga con el ejemplo anterior:

Seleccione el contenedor.

En el **Explorador de propiedades > Contenedor** establezca las siguientes propiedades:

Sonido de incentivo > Verdadero.

Ubicación de sonido de incentivo. Seleccione un archivo de sonido.

Coloque el objeto de color rojo en el lugar correcto del contenedor, el **Controlador de sonido** se abre y reproduce el archivo de sonido que ha seleccionado.



El Controlador de sonido permanecerá en pantalla hasta que lo cierre.

Puede desactivar la visualización del Controlador de sonido desde su perfil:

Seleccione Archivo > Configuración > Configuración > Multimedia y desactive la casilla de verificación Mostrar controlador de sonido.

W RESTRICCIONES

Las restricciones le permiten controlar como se pueden mover los objetos en una página.

PROPIEDADES DE LAS RESTRICCIONES

Propiedad	Opción	Descripción
Puede Bloquear	Falso	El objeto no puede bloquear.
	Verdadero	El objeto puede bloquear.
Puede ajustarse a cuadrícula	Falso	El objeto no pude ajustarse a algo.
	Verdadero	El objeto pude ajustarse a algo.
Punto de ajuste X		Punto del eje X al que el objeto puede ajustarse.
Punt de ajuste Y		Punto del eje Y al que el objeto puede ajustarse.
Ajustar a	Centro	El objeto se ajusta al centro.
	Otro punto	El objeto se ajusta a otro lugar que se defina.
	Otro objeto	El objeto se ajusta a otro objeto.
	Primera línea de texto	El objeto se ajusta a la primera línea de texto.
	Punto específico	El objeto se ajusta a un punto específico.
	Arriba izquierda	El objeto se ajusta a la parte superior izquierda.
	Principio	El objeto se ajusta a la parte superior.
	Arriba derecha	El objeto se ajusta a la parte superior derecha.
	Izquierda	El objeto se ajusta a la izquierda.
	Derecha	El objeto se ajusta a la derecha.
	Abajo izquierda	El objeto se ajusta a la parte inferior izquierda.
	Final	El objeto se ajusta a la parte inferior.
	Abajo derecha	El objeto se ajusta a la parte inferior derecha.

Propiedad	Opción	Descripción
	Libremente	El objeto se puede mover a cualquier parte del rotafolios.
	Verticalmente	El objeto sólo se mueve verticalmente,
Puede Moverse	Horizontalmente	El objeto sólo se mueve horizontalmente.
	Por su ruta	El objeto se mueve por una ruta definida.
	No	El objeto no puede moverse.
Ruta de movimiento		Se activa si Puede moverse tiene Por su ruta
Puede cambiar de	Libremente	El objeto puede cambiar de tamaño.
tamaño	Ninguno	El objeto no puede cambiar de tamaño.

W CREAR RESTRICCIONES

- 1. Con la herramienta Lápiz dibuje una línea serpenteante.
- 2. Con la herramienta Figura dibuje un círculo.



Imagen 14.1 Figuras para crear un ejemplo de restricción.

- 3. Seleccione el círculo.
- 4. En el Explorador de propiedades → Restricciones establezca las siguientes restricciones:
 - Puede moverse → Por su ruta.
 - Ruta de movimiento haga clic en el botón en cuadro de diálogo "Seleccionar objeto". Seleccione el objeto línea.
- 5. Haga clic sobre el círculo, verá como ahora sólo lo podrá desplazar por la línea serpenteante que ha dibujado.



Imagen 14.2 El círculo sólo se desplaza por la ruta



W CONECTOR



Le permite dibujar conexiones entre objetos (por ejemplo, al crear mapas conceptuales). La línea conectora se adapta automáticamente al mover alguno de los objetos conectados.

Para crear una conexión:

- 1. En el menú Herramientas seleccione Conector.
- 2. Haga clic y arrastre para crear vínculos entre objetos.



Imagen 15.1 Figura con la herramienta Conector seleccionada.



Imagen 15.2 Figura unida a otra mediante el conector.

W CUBRIR/DESCUBRIR

٦

Le permite mostrar de forma selectiva partes de la página de rotafolios.

Para cubrir o descubrir.

- 1. En el menú Herramientas seleccione Cubrir/descubrir.
- Haga clic y arrastre la persiana desde la parte superior, inferior, derecha o izquierda.

Puede modificar el color de la persiana y la velocidad.

Para ello:

En la ficha "Configuración" del cuadro de diálogo "Editar perfiles", seleccione Efectos.

W FOCO



El foco es una herramienta de presentación. Oculta un área del rotafolios para que sólo una parte del mismo pueda verse. Simula un foco real para captar la atención de los alumnos.

Con el foco activo puede:

- Desplazar arrastrando cualquier parte del área oculta.
- Cambiar de tamaño arrastrando cualquier parte del perímetro del foco.
- Seguir interactuando con las áreas visibles del rotafolios.

Para utilizarlo:

1. En el menú Herramientas seleccione Foco.

Las opciones de visualización del **Foco** pueden definirse en la ficha "*Configuración*" del cuadro de diálogo "*Editar perfiles*", seleccione **Efectos**.

Opción	Descripción
Ancho de borde	Puede aumentar o reducir el ancho del borde del área del foco. Los valores están comprendidos entre O y 20 píxeles.
.	Cambia el color del borde del foco.
Color de bor- de	Haga clic en el bloque de colores y seleccione un color en la paleta de colores.
Color de fon-	Cambia el color del área fuera del foco.
do	Haga clic aquí para seleccionar cuando utilice la herramienta Foco.
Borde trans-	Si desea ver a través del borde del foco seleccione la casilla de verificación.
lúcido	Anule su selección si prefiere tener el borde del foco en un color sólido.
Pantalla translúcida	Seleccione esta casilla de verificación si desea ver a través de la pantalla del foco (el área oscurecida que cubre la ventana del rotafolios o escritorio). Anule su selección si prefiere tener la pantalla del foco en un color sólido.
Si se hace clic con el botón secundario, se captura la imagen	Con uno de los focos activados, haga clic en la página y se pegará una imagen del área del foco en la página de rotafolios activa.

RELOJ



Permite mostrar la hora, cuenta atrás o hacia adelante y ejecutar acciones de rotafolios automáticas.

Para utilizarlo:

1. En el menú Herramientas seleccione Reloj.

El reloj aparecerá en un cuadro.

1. Haga clic en los iconos del cuadro para cambiar la visualización del reloj:



- 2. Haga clic en las esquinas o los lados del cuadro y arrástrelos para cambiar el tamaño del cuadro y el reloj.
- 3. Haga clic en el botón con el símbolo de pausa U para poner el reloj en pausa.
- 4. Haga clic en la flecha hacia abajo para iniciar una cuenta atrás a partir de un tiempo determinado.
- 5. Haga clic en la flecha hacia arriba para iniciar un recuento progresivo a partir de un tiempo determinado.
- 6. Establezca el tiempo en el formato 00:00:00 (h:m:s)

También puede:

- Reproducir un sonido al agotarse el tiempo de espera.
- Manadir una acción al agotarse el tiempo de espera.

La casilla Repetir permite repetir una acción hasta que se cierre el reloj.

Haga clic en el botón Restablecer para restaurar la configuración predeterminada del Reloj.

W TECLADO EN PANTALLA



Permite agregar texto tecleado al rotafolios.

Para utilizarlo:

1. En el menú Herramientas -> Más Herramientas seleccione Teclado en pantalla.



Imagen 15.3 Teclado en pantalla

- 2. Para mover el teclado, haga clic en cualquier parte del **Teclado en pantalla** que no contenga teclas y arrástrelo al lugar deseado en la pantalla.
- 3. Abra un Cuadro de texto,
- 4. Haga clic en las teclas del teclado en pantalla para escribir lo que desee.

W TELETIPO



Permite crear y mostrar mensajes de texto que se desplazan por la pantalla durante las presentaciones.

Puede guardar los teletipos como un archivo para reutilizarlos.

Para utilizarlo:

- 1. En el menú Herramientas > Más Herramientas seleccione Teletipo.
- 2. En la ventana de "edición de teletipos" escriba el mensaje deseado y cambie las propiedades del mismo.

Las propiedades que puede modificar son:

- Texto: El color del texto.
- Sombra de caída: El color de la sombra y su posición con respecto al texto.
- Fondo: Si quiere colocarle un fondo de color o sin fondo.
- Cargo: Su posición en la pantalla.
- La velocidad del teletipo: Para modificar la velocidad con la que se muestra.

Puede usar el menú Archivo de Teletipo para guardar y cargar teletipos.

W TINTA MÁGICA



Permite hacer invisible cualquier objeto o parte de un objeto de la capa superior, de modo que se puedan ver los objetos de las capas inferiores.

La tinta mágica funciona como un lápiz que puede dibujar una anotación "transparente" en la capa superior.

- Sólo funciona en la capa superior.
- Sólo funciona con los elementos que se encuentran por debajo en el orden de apilamiento.
- Sualquier elemento que se coloca en la capa superior puede, por tanto, hacerse invisible.

Puede modificar el ancho de la herramienta **Tinta mágica** en la barra de herramientas principal:

Maga clic en uno de los valores predefinidos de anchura.

O también:

Desplace el control deslizante de ancho de lápiz.

Si quiere averiguar si un rotafolios contiene objetos creados con la Tinta mágica:

- 1. Abra el **Explorador de objetos** y busque objetos con el icono de tinta mágica.
- 2. Al hacer clic en el icono en el **Explorador de objetos**, el objeto se selecciona en la página del rotafolios.
- 3. Una vez seleccionada la anotación de **Tinta mágica**, podrá desplazarla, eliminarla o modificarla como desee.

O también:

Desplace el cursor sobre la página y cuando tenga esta forma sabrá que hay un objeto de **Tinta mágica**.

Las anotaciones de Tinta mágica se eliminan de la misma forma que el resto de objetos.

Para utilizarla por ejemplo:

- 1. Seleccione la herramienta Texto.
- 2. Escriba un texto.
- 3. Añada un rectángulo con la herramienta Figura.
- Coloque el rectángulo encima de texto para que éste no se vea.
- 5. Haga clic en el **Explorador de objetos**. Ambos objetos se encuentran en la capa central.
- 6. Desplace el rectángulo a la capa superior.



Imagen 15.4 Objetos en su posición final en las capas.

7. Seleccione la herramienta **Tinta mágica** y haga clic sobre el rectángulo, arrástrela verá aparecer el texto oculto.



Imagen 15.5 Resultado final después de utilizar la tinta mágica



SOLUTION CALCULADORA



Permite colocar una calculadora en la pizarra.

Para utilizarla:

- En el menú Herramientas seleccione Herramientas de matemáticas → Calculadora.
- Haga clic en las teclas de la calculadora o utilice el teclado del ordenador para realizar cálculos.

Opciones de calculadora:

- 1. En el menú Archivo -> Configuración...
- 2. Seleccione **Herramientas** en la lista del lado izquierdo.
- 3. En el panel derecho desplácese hasta Calculadora.

Puede modificar la calculadora que va a utilizar:

- Salculadora que se proporciona con ActivInspire.
- Salculadora del sistema operativo.
- Otra calculadora instalada en el ordenador.

W COMPÁS



Le permite dibujar un arco simple con las características de contorno y relleno del **Lápiz**. Es posible tener más de un compás.

En el menú Herramientas seleccione Herramientas de matemáticas -> Compás.

Para configurar el compás, haga clic sobre él.

Maga clic en la pata izquierda para mover el compás por la página.



- Coloque la aguja donde desee situar el centro de giro.
- Maga clic en la pata derecha para girar el compás sin dibujar.



Maga clic en el soporte del lápiz para aumentar el radio del compás.



- Maga clic en la parte superior para agrandar el compás.
- Maga clic en el botón opciones que puede ver en la parte superior del compás para configurar el compás o para cerrarlo.

Cuando esté listo para dibujar:

1. Pase el lápiz cerca de la punta del lápiz.



- 2. El cursor se colocará en la punta del lápiz.
- 3. Haga clic y arrástrelo para dibujar un arco.

W CUBILETE



Le permite lanzar hasta cinco dados.

Para tirar los dados:

- 1. En el menú Herramientas seleccione Herramientas de matemáticas -> Cubilete.
- 2. En el cuadro "Cubilete", haga clic en el botón Tirar dados.

Puede modificar el número de dados y aumentar o disminuir la velocidad de los dados.

También es posible poner el total de los dados en la página del rotafolios pulsando el botón **Enviar a rotafolios**.

ORIGEN XY



Si necesita girar un objeto sin ser desde su eje central como ocurre con **girar objetos** de la **marquesina**, puede usar esta herramienta.

- 1. Compruebe que el objeto que desee girar se encuentra en la página.
- 2. Haga clic en la herramienta Origen XY para visualizar el punto de origen.
- 3. Lleve el punto de origen a la posición que desee como centro de giro.
- 4. Seleccione el objeto con la herramienta Seleccionar.

Observe que el botón de la herramienta Origen XY permanece seleccionado.

5. Use de **girar objetos** de la **marquesina** para girar el objeto sobre el nuevo punto de origen.

Cuando finalice haga clic una vez más en la herramienta **Origen XY** para quitar el punto de giro.

El punto de giro recuerda su última posición en una página. Cuando lo vuelva a activar, aparecerá automáticamente en la misma posición en que se mostró la vez anterior.




Imagen 16.1 Objeto con herramienta Origen XY




Imagen 16.2 Objeto después de girar con Origen XY

W REGLA



Permite dibujar y medir líneas en la pizarra.

Para utilizarla:

- 1. En el menú Herramientas seleccione Herramientas de matemáticas -> Regla.
- 2. Coloque el puntero en borde izquierdo o derecho para hacer más grande la regla en el centro para moverla por la pizarra o en los bodes superior o inferior para girarla.





Puede modificar las unidades de medida y cerrar la Regla en el menú de opciones.

W TRANSPORTADOR




Permite dibujar arcos, segmentos y círculos, medir ángulos.

Para utilizarlo:


- En el menú Herramientas seleccione Herramientas de matemáticas → Transportador.
- 2. Coloque el **Transportador**, arrástrelo hasta obtener el tamaño adecuado.
- 3. Seleccione el tipo de transportador que desea usar y seleccione el tipo de arco que quiera crear (Imagen 16.3).
- 4. Seleccione el Lápiz y cambie el color o la anchura.
- 5. Alinee el cursor en el borde del transportador y empiece a dibujar (Imagen 16.4).
- Cierre el Transportador desde el menú emergente o arrástrelo a la papelera de rotafolios.

Puede modificar el Transportador en su menú emergente.

Opción	Descripción
Transportador completo	Muestra un transportador circular de 360 grados.
Medio transportador	Muestra un transportador de 180 grados.
Arco	Permite dibujar un arco abierto.
Arco cerrado	Permite dibujar un arco cerrado.
Arco rellenado	Permite dibujar un arco relleno.



En la imagen inferior se pueden ver los tres estilos de arco existentes.



Puede modificar el tamaño del transportador colocando el puntero cerca del borde exterior (en los números). Cerca del menú de opciones para mover el transportador y cerca de los números pero hacia el interior para girarlo.





Puede manipular un arco creado con el transportador como cualquier otro objeto.



S CÁMARA



La herramienta **Cámara** permite capturar una imagen del escritorio, rotafolios, fotogramas de vídeo detenido o animaciones. Puede obtener una fotografía de la pantalla de visualización completa o puede definir un área específica de la pantalla para capturar sólo parte de ella.

Para obtener una imagen con la cámara.

- 1. En el menú **Herramientas**, seleccione **Cámara**. Seleccione un tipo de instantánea en el menú desplegable.
 - Instantánea de área: Haga clic dentro del cuadro y arrastre para moverlo: cambie las medidas con los tiradores. Para un ajuste perfecto, use los controles de posición del cuadro Instantánea de cámara.
 - Instantánea punto a punto: Haga clic y arrastre, dibujando líneas rectas para encerrar un área de contorno resaltada en la pantalla. El área de la instantánea no se puede mover ni modificar: si se equivoca, cierre el cuadro Instantánea de cámara y vuelva a intentarlo.
 - Instantánea a mano alzada: Haga clic y arrastre, dibujando a mano alzada para encerrar un área de contorno resaltada en la pantalla. El área de la instantánea no se puede mover ni modificar: si se equivoca, cierre el cuadro Instantánea de cámara y vuelva a intentarlo.
 - Instantánea de ventana: Haga clic para capturar cuadros de diálogo, o la ventana de ActivInspire.
 - Instantánea de pantalla completa: Haga clic y capturará la pantalla completa.
- 2. Elija el destino de la instantánea en la ventana "Instantánea de cámara".
 - Página actual: la imagen se envía a la página de rotafolios actual.
 - Nueva página: la imagen se envía a una página nueva que se agrega al final del rotafolios.
 - Portapapeles: la imagen se envía al portapapeles.
 - Mis recursos: la imagen se envía a la carpeta Mis recursos.
 - Recursos compartidos: la imagen se envía a la carpeta Recursos compartidos.

GRABADORA DE PANTALLA



Permite grabar las acciones que se realizan en un rotafolios, en un rotafolios de escritorio, en el escritorio u otra aplicación.

Las grabaciones se guardan como un archivo .avi

Para utilizarla:

- 1. En el menú Herramientas -> Más herramientas -> Grabadora de pantalla.
- En la barra de herramientas Grabadora de pantalla haga clic en el botón rojo Grabar y escriba un nombre de archivo.
- 3. Haga clic en el botón negro **Detener** para finalizar la grabación.

También puede seleccionar la compresión de vídeo y el formato de audio, antes de comenzar la grabación en el menú de la **Grabadora de pantalla**.

Las opciones de grabación pueden definirse en la ficha "Configuración" del cuadro de diálogo "Editar perfiles", seleccione **Grabaciones**.

Opción	Descripción
Velocidad de captura de fo- togramas	El número de fotogramas que se capturarán por segundo. Cuanto mayor sea el número de fotogramas, mayor serán la calidad del vídeo y el tamaño del archivo.
Grabar audio	Si está activado, graba sonido y vídeo de lo contrario, sólo vídeo.
Captura rápida	Seleccione esta opción si en la grabación va a ver muchos movimientos del cursor.
Capturar puntero de ratón	Graba los movimientos del cursor.
Capturar ventanas en capas	Cuando se arrastra y coloca un icono en el escritorio aparece una imagen translucida o en otras acciones. Marque esta opción si quiere que aparezcan en la grabación.
Desactivar aceleración por hardware durante grabación	La aceleración del hardware mejora el funcionamiento de los gráficos 3D en el ordenador pero, en cambio, puede empeorar el funcionamiento de la grabadora de pantalla.
Ocultar cuadro de herra- mientas de grabadora de pantalla durante grabación	Oculta la barra de herramientas de la grabadora de pantalla en cada nueva grabación.

Para detener la grabación con la barra de herramientas oculta haciendo clic en el icono de la **Grabadora de pantalla**.

W GRABADORA DE SONIDO



Permite capturar audio utilizando las funciones de grabación de audio del ordenador.

Para utilizarla:

- 1. En el menú Herramientas -> Más herramientas -> Grabadora de sonido.
- 2. En la barra de herramientas de la **Grabadora de sonido**, haga clic en el icono rojo **Grabar**.
- 3. Haga clic en el botón Pausar o Detener para parar o finalizar la grabación.

Las opciones de grabación pueden definirse en la ficha *"Configuración"* del cuadro de diálogo *"Editar perfiles"*, seleccione **Grabaciones → Grabación de sonidos**.

Opción	Descripción
Agregar a rotafolios	Agrega un icono de sonido a la página de rotafolios al finalizar la grabación.
Guardar en disco	Al hacer clic en el icono Grabar , ActivInspire le pedirá que especifique un nombre y una ubicación para guardar el archivo de sonido.
Ambos	Las dos anteriores.



MANOTAR EN EL ESCRITORIO



Utilice esta herramienta cuando desee utilizar el **Lápiz**, el **Resaltador** o el **Borrador**, en el escritorio o en cualquier aplicación que tenga abierta. Cuando realiza anotaciones en el escritorio, se crea un **rotafolios de escritorio**.

Para anotar en el escritorio:

- 1. En el menú **Herramientas**, seleccione **Anotación en escritorio**. Aparece el escritorio entre el **Explorador de Activinspire** y la **barra de herramientas principal**.
- 2. Haga clic en el botón Anotación en escritorio en el cuadro de herramientas para restaurar los elementos anteriormente ocultos. La barra de menús muestra que se ha creado un rotafolios, con el nombre "rotafolios de escritorio". El rotafolios de escritorio es transparente.

Puede volver al escritorio y ver sus anotaciones haciendo clic en la ficha "rotafolios de escritorio".



Cuando selecciona el puntero y hace clic en el escritorio, puede:

- Iniciar y usar aplicaciones en el escritorio.
- Seleccionar y copiar objetos de aplicaciones o sitios Web. Desde el portapapeles puede pegarlos en el rotafolios.

Puede tener el escritorio como parte del rotafolios de las formas siguientes:

- Como el fondo del rotafolios.
- Utilizando Superposición de escritorio e Instantánea de escritorio.

Si desea que la página activa tenga fondo:

- En el Menú principal, seleccione Editar → Fondo de página... Se abre el cuadro de diálogo "Definir fondo".
- 2. Si desea ver el escritorio antes de tomar la instantánea, haga clic en el icono **Mostrar escritorio**. Haga clic en el botón de opción **Instantánea de escritorio**.
- 3. Haga clic en el icono Captar instantánea.
- 4. Haga clic en Aceptar.

Si desea que la página activa no tenga fondo:

- En el Menú principal, seleccione Editar -> Fondo de página... Se abre el cuadro de diálogo "Definir fondo".
- 2. Haga clic en el botón de opción Superposición de escritorio
- 3. Haga clic en Finalizado.

El escritorio no forma parte del rotafolios y no se guardará.



Imagen 18.1 Anotación con la herramienta **Lápiz** sobre el procesador de textos durante la elaboración de este libro.

W BARRA DE ESCRITORIO

Las herramientas de escritorio son un conjunto de herramientas de uso común en ActivInspire que pueden resultar útiles al trabajar en otras aplicaciones.

Al hacer clic en el icono **Herramientas de escritorio**, ActivInspire se minimiza y aparece la barra de herramientas flotante "Herramientas de escritorio".

Esta barra de herramientas puede desplazarse por el escritorio arrastrando el icono a la posición deseada, donde la barra se muestra por encima de otras aplicaciones.

Es posible hacer clic en el icono para expandir las herramientas de escritorio.

La barra de herramientas contiene las siguientes herramientas.



Imagen 18.2 Herramientas de escritorio.

Icono	Nombre	Descripción
	Restaurar Inspire	Cierra la <i>barra de herramientas de escritorio</i> y vuelve al programa ActivInspire.
	Express Poll	Muestra u oculta la <i>Rueda maravilla de votación</i> .
	Grabadora de pantalla	Activa la <i>Grabadora de pantalla</i> .
X	Más herramien- tas	Muestra más herramientas.
	Cámara	Activa la <i>Cámara</i> .
3 🛪	Teclado en panta- lla	Activa el <i>Teclado en pantalla</i> .
	Promethean Pla- net	Abre el navegador y carga la Web de Promethean Planet.

Al colocar el cursor sobre el icono **Más herramientas**, se abre otro nivel de la *barra de herramientas de escritorio*.

Si coloca el cursor sobre el icono **Cámara**, se abre otro nivel de *la barra de herramientas de escritorio* con los distintos tipos de instantánea.






MARCHIVOS DE SONIDO

ActivInspire le proporciona algunos sonidos en la **biblioteca de recursos**. Para añadir uno de esos sonidos siga los siguientes pasos:

- 1. En el Explorador de recursos → Recursos compartidos → Sonidos → Animales → Pájaro 01.wav.
- 2. Arrastre el archivo hasta la página del rotafolios.
- 2
- 3. Mueva el ratón sobre la imagen en forma de altavoz.
- 4. Cuando aparezca el icono azul de acción haga clic para reproducir el sonido.
- 5. Aparece el Controlador de sonido de ActivInspire.



Si desea ocultar el Controlador de sonido:

1. En el menú Vista -> Controlador de sonido.

Si lo que desea es que nunca aparezca en su configuración:

- 1. En el menú Archivo → Configuración → Configuración → Multimedia.
- 2. Desactive la casilla de verificación Mostrar controlador de sonido.

Puede reproducir dos tipos diferentes de archivo de sonido:

Pista 1 reproduce archivos de audio: .wma .wav .snd .au .aif .aifc .aiff.

Pista 2 reproduce archivos de sonido: .mp3 .cda .mid .rmi .midi.

ARCHIVOS DE VÍDEO

Puede insertar archivos de vídeo de la misma forma (biblioteca de recursos) que lo hace con un archivo de audio.



Imagen 19.1 Vídeo reproductor VLC funcionando en Activinspire.

Ahora veremos cómo hacerlo con un archivo (vídeo) que esté ubicado en una unidad de almacenamiento de su ordenador.

- 1. En el menú Insertar → Medios.
- 2. Se abre la ventana "Elija medios que insertar"
- Seleccione el tipo de archivo (en nuestro caso, vídeo) que quiere insertar y haga clic en Abrir o haga doble clic sobre el archivo.
 - Se coloca un icono en la página.
- Haga clic sobre el icono para reproducir (utilizará el reproductor predeterminado de su sistema).



Imagen 19.2 Vídeo reproductor ActivInspire.

MARCHIVOS DE IMAGEN

Los archivos de imagen que puede agregar al rotafolios tienen las siguientes extensiones:

.jpg, .gif, .bmp, .tif, .png y .wmf

Puede insertar archivos de imagen de la **Biblioteca de recursos** o también puede hacerlo con archivos que se encuentren en algún otro lugar en el ordenador.

1. En el menú Insertar → Medios.

MAGREGAR VÍNCULO A UN ARCHIVO

Si desea que aparezca el contenido de un archivo en la página de su rotafolios puede agregar un vínculo a ese archivo.

Cuando se crea un vínculo a un archivo, se tienen las siguientes opciones para controlar cómo aparece el vínculo en la página y dónde se almacena el archivo:

Agregar vínculo como	Para
Texto	Agregar el vínculo como cadena de texto.
Icono	Agregar el vínculo como icono de imagen 🗾 en la página.
Objeto de acción	Agregar el vínculo como objeto de acción.
Objeto existente	Asociar el vínculo como objeto existente en la página.
Marcador de posición	Insertar un marcador de posición (para archivos multimedia). Puede cambiar la imagen del marcador de posición si lo desea.

Almacenar como	Para
Archivo externo	Almacenar el archivo separado del rotafolios.
Archivo en rotafolios	Incluir el archivo en el rotafolios. Según el tamaño y la naturaleza del archivo, puede aumentar considerablemente el tamaño del archivo .flipchart.
Archivo en rotafolios + directorio	Incluye el archivo en el rotafolios, así como en un directorio de su elección.

Multimedia	Para
Reproducción automática	Reproducir el archivo automáticamente cuando se abra el rotafolios.
Bucle	Reproducir el archivo en un bucle continuo.
Controlador	Agregar el vínculo como imagen de marcador de posición. Pue- de aceptar la imagen predeterminada, o examinar y seleccionar otra.

Para vincular un objeto a un archivo existente:

- Haga clic en el menú Insertar → Vínculo → Archivo. Se abre la ventana "Seleccionar archivo".
- 2. Haga clic sobre el botón y seleccione el archivo a vincular y pulse abrir o haga doble clic sobre el archivo. Se abre el cuadro de diálogo "Insertar archivo".
- 3. Seleccione Objeto existente.
- 5. Seleccione el objeto al que desea asociar el vínculo.
- Haga clic en Aceptar. Se vuelve a abrir el cuadro de diálogo "Seleccionar archivo".
- 7. Seleccione dónde desea almacenar el archivo (por ejemplo, en una ubicación externa).
- 8. Haga clic en **Aceptar**.

MAGREGAR VÍNCULO A UNA WEB

Crear un vínculo a un sitio Web es casi el mismo proceso que crear un vínculo a un archivo. Puede agregar el vínculo como:

- Texto
- Icono de imagen
- Objeto de acción
- Objeto existente

Para agregar un vínculo como icono de imagen a una página Web.

- En el menú Insertar, seleccione Vínculo → Sitio Web. Se abre el cuadro de diálogo "Insertar sitio Web".
- 2. Introduzca la URL del sitio Web que desea vincular.
- 3. Seleccione Icono de imagen.
- Haga clic en Aceptar.

MODIFICAR UN VÍNCULO

- 1. Haga clic con el botón secundario en el vínculo.
- 2. En el menú emergente, seleccione Explorador de acciones.
- 3. En "Propiedades de acción", seleccione la URL y cámbiela.
- 4. Haga clic en Aplicar cambios.

W ELIMINAR UN VÍNCULO

Hay dos modos rápidos de quitar un vínculo. Haga clic con el botón secundario en el icono, la imagen, el objeto o la cadena de texto, y luego:

- Marastrelo y colóquelo en la Papelera de rotafolios.
- Seleccione Eliminar en el menú emergente.

O también:

- 1. Haga clic con el botón secundario en el vínculo.
- En el menú emergente, seleccione Explorador de acciones.
- 3. Haga clic en Quitar existente.

WIMPORTAR Y EXPORTAR ARCHIVOS

Puede importar los siguientes tipos de archivos:

- PowerPoint.
- ML ExamView.
- ML IMS IMS.
- SMART Notebook

Puede exportar:

- Una página de rotafolios a un archivo gráfico.
- Resultados de votación a Microsoft Excel.

Importar archivos

Si quiere importar archivos PowerPoint puede hacerlo como:

Objetos: los elementos en la presentación PowerPoint se convierten en objetos individuales en cada página del rotafolios para que pueda editarlos.

Imágenes cada diapositiva de la presentación de PowerPoint se importa como una imagen que ocupa toda una página de rotafolios.

Para importar un archivo PowerPoint como objeto:

- En el menú Archivo → Importar → Powerpoint como objetos. Se abre el cuadro de diálogo "Seleccionar un archivo Powerpoint".
- 2. Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en **Abrir** o doble clic sobre el archivo. Una barra de progreso indica el progreso de la importación y se cierra al finalizar.

El archivo importado aparecerá en un nuevo rotafolio. Podrá manipular los objetos importados como cualquier otro objeto.

Para importar un archivo PowerPoint como imagen:

- En el menú Archivo → Importar → Powerpoint como imágenes. Se abre el cuadro de diálogo "Seleccionar un archivo Powerpoint".
- Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir o doble clic sobre el archivo. Una barra de progreso indica el progreso de la importación y se cierra al finalizar.

Cada diapositiva de PowerPoint se importa como una sola imagen en cada página de rotafolios

Section Sec

Para exportar una página a un archivo gráfico:

- Haga clic con el botón secundario en una zona en blanco de la página que desea exportar.
- 2. En el menú emergente, seleccione **Exportar página**. Se abre el cuadro de diálogo *"Exportar página"*.
- 3. Elija el lugar donde desea guardar el archivo.
- 4. Seleccione el tipo de archivo (archivo de imagen con extensión Bitmap, JPEG, PNG, o TIF)
- 5. Escriba un nombre de archivo y pulse **Guardar**.



Si quiere exportar un rotafolios en pdf vea el capítulo 6 Administrar rotafolios, apartado Imprimir.



El sistema de respuesta para alumnos es el sistema de clase activa que le permite a los alumnos mediante unos dispositivos responder a las preguntas que usted les muestra en el rotafolios y que le permitirá llevar un control de cada uno de sus alumnos.

El sistema de respuesta para alumnos de ActivClassroom está integrado por:


- ActivBoard.
- Ordenador con ActivInspire instalado.
- ActivHub modelo AH1 o AH2.
- Dispositivos de votación.

REGISTRAR DISPOSITIVOS

Al abrir ActivInspire, lo primero que va a ver es el escritorio digital.

El registro de dispositivos es el proceso de informar a ActivHub de cuántos dispositivos y grupos de dispositivos hay en la clase. Se deben registrar los dispositivos antes de comenzar una sesión de votación.

Existen dos tipos de **ActivHub**:



El registro de dispositivos se inicia desde el Explorador de votaciones.





Imagen 20.1 Iconos del Explorador de votaciones.

En el botón Registro de dispositivos... podrá ver:

- Ouántos sistemas ActivHub están conectados al ordenador.
- Grupos de dispositivos.
- Ouántos dispositivos están registrados con cada ActivHub.

Registro dispositivos ActivExpression

- Inicie ActivInspire.
- Conecte el ActivHub al ordenador.
- 3. Distribuya encendidos los dispositivos ActivExpression.
- 4. Abra el Explorador de votaciones y haga clic en Registro de dispositivos 📋
- 5. En el cuadro de dialogo seleccione ActivExpressions y haga clic en Registrar.
- 6. Introduzca el número de dispositivos que desea registrar

El alumno debe de:

1. Pulsar el botón **MENU / SYM** en su dispositivo.

- 2. Pulsar la tecla de opción Registrar, indicada en la pantalla de ActivExpression.
- Introducir el código PIN, mediante la pulsación de las teclas de opción de ActivExpression correspondientes al código PIN, como se indique en pantalla.

Registro dispositivos ActiVote AV3

- 1. Distribuya encendidos los dispositivos ActiVote AV3.
- 2. Conecte el ActivHub al ordenador.
- 3. Inicie ActivInspire.
- 4. Abra el Explorador de votaciones y haga clic en Registro de dispositivos 🗵
- En el cuadro de dialogo seleccione ActiVote y haga clic en Registrar.
- 6. Introduzca el número de dispositivos que desea registrar

El alumno debe de:

- 1. Mantener pulsado el botón central de registro del dispositivo, hasta que se iluminen las dos luces superiores.
- Introducir el código PIN mediante la pulsación de las teclas del dispositivo.
- 3. ActivInspire registra los dispositivos en ActivHub de uno en uno.

Registro dispositivos ActiVote AV2

- 1. Inicie ActivInspire.
- 2. Conecte el ActivHub al ordenador.
- 3. Distribuya encendidos los dispositivos ActiVote AV3.
- 4. Abra el Explorador de votaciones y haga clic en Registro de dispositivos 🗐
- En el cuadro de dialogo seleccione ActiVote y haga clic en Registrar.
- 6. Introduzca el número de dispositivos que desea registrar

El alumno debe de:

- Mantener pulsado el botón central de registro en los dispositivos ActiVote. La luz superior roja parpadea, seguida de la luz verde.
- 2. Soltar el botón de registro.

SASIGNAR ALUMNOS

Para llevar un control del progreso de los alumnos y para reducir el tiempo que necesita para intercalar y procesar los resultados, puede asignar estudiantes a dispositivos.

Al conectar un **ActivHub** al ordenador, los dispositivos registrados se muestran en un cuadro de diálogo.

Según las selecciones en el **Explorador de votaciones**, el cuadro muestra una de las siguientes opciones:

- Número de dispositivo: votación anónima.
- Nombre de dispositivo: votación con nombre (estudiantes no asignados a los dispositivos).
- Nombre de estudiante: votación con nombre (estudiantes asignados a los dispositivos).

En el Explorador de votaciones



 Haga clic en Asignar estudiantes a dispositivos. Aparece el cuadro de diálogo "Asignar estudiantes a dispositivos".




Imagen 20.1 Cuadro de diálogo Asignar estudiantes a dispositivos. Aparece el nombre del estudiante y su identificación.

Los nombres e ID de estudiantes tienen que colocarse en este cuadro de diálogo desde un archivo de base de datos. Los nombres se pueden importar desde una base de datos con la extensión de archivo .edb o .csv, o se puede generar y exportar una base de datos de clase desde dentro de ActivInspire.

 Haga clic en Editar base de datos de estudiantes. Se abre el cuadro de diálogo "Editar base de datos de estudiantes".




Imagen 20.2 Agregue los estudiantes a la base de datos.

- 3. Agregue una clase
 - Maga clic en Agregar clase. Se abre el cuadro de diálogo "Agregar clase".
 - Introduzca Nombre de clase y Nombre de profesor. Notas es opcional.
 - Maga clic en Enviar
- Agregue estudiantes
 - Maga clic en Agregar estudiante. Se abre el cuadro de diálogo "Estudiante".
 - Introduzca Nombre e ID de estudiante.
 - Maga clic en Enviar.
- 5. En el cuadro de diálogo "Editar base de datos de estudiantes".
 - Seleccione la clase
 - Seleccione los nombres de estudiantes que desea asignar a los dispositivos de votación,
 - W Haga clic en las flechas para agregar o quitar estudiantes en el cuadro 1 (vea imagen 20.3).
- 6. Haga clic en **OK**.
- Haga clic en Asignar dispositivos los números de PIN de dispositivo aparecen en el cuadro de diálogo. En los dispositivos ActivExpression, aparece un símbolo del sistema en la pantalla.
- 8. Cada estudiante debe entrar el número PIN correcto:
 - Dispositivos ActiVote: pulsar botones de votación.
 - Dispositivos ActivExpression: pulsar botones de opción.

El cuadro de diálogo "Asignar estudiantes a dispositivos" muestra resaltados en verde los dispositivos asignados. Al seleccionar **Modo con nombre**, el Explorador de votaciones muestra los nombres de estudiantes.

SASISTENTE PARA PREGUNTAS

El asistente para preguntas presenta una serie de cuadros de diálogo con instrucciones detalladas para ayudarle.

- 1. En el menú Insertar elija la opción Pregunta...
- 2. Elegir el tipo de pregunta.
- 3. Elegir un estilo de diseño.
- 4. Introducir texto para las preguntas y las respuestas, donde corresponda.
- 5. Hacer clic en Finalizar para cerrar el asistente

El asistente coloca objetos de texto en la página del rotafolios y la convierte en una página de preguntas. Si elige una de las plantillas de diseños que el programa le ofrece, también hay objetos gráficos a su disposición. Puede editar el texto o los objetos.



Imagen 20.4 Asistente para elegir tipos de preguntas para insertar en el rotafolios.

WEXPRESSPOLL

En cualquier momento, puede hacer una pregunta a sus estudiantes utilizando la **Rueda maravilla** de votación.

1. Pulse en la barra de herramientas principal sobre el botón ExpresPoll.



- 2. Pase el puntero del ratón por encima de la **Rueda maravilla** y seleccione un estilo de pregunta.
- 3. Mueva el puntero por los iconos para que se muestren las opciones de cada uno de ellos.
- 4. Haga clic para seleccionar una de las opciones.



Imagen 20.5 Rueda maravilla.



Imagen 20.6 Opciones de Sí/ No Verdadero/Falso